



ΒΪΝΤΕΟ ΜΑΤΆΚΙ ΠΪΡΤΑΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βγάλτε το καπάκι και τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες τύπου AA και microSD κάρτα μνήμης στην θύρα πάνω από την οθόνη. Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να ανάψει η οθόνη και έπειτα το κουμπί με το βελάκι αριστερά για να πάτε στο μενού System Setting. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το OK. Από τα μενού μπορείτε να ρυθμίσετε:

- 1.Night Light - ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της νυχτερινής λήψης.
- 2.Mute - ενεργοποιείτε σίγαση (όταν πατάτε το κουμπί δεν ακούγετε ήχος).

3.Date/Time - ρυθμίζετε ημερομηνία και ώρα.

4.Themes - επιλέγετε θέμα.

5.Language - γλώσσα του μενού.

6.Recording Mode - επιλογή τύπου καταγραφής (φωτογραφίες σε 2 αναλύσεις ή βίντεο με διαφορετικό μήκος).

7.Recording Timestamp - να έχει ή να μην έχει ημερομηνία και ώρα πάνω στις καταγραφές.

8.Backlight Time - διάρκεια φωτισμένης οθόνης.

9.Format SD card - διαγράφει όλες τις πληροφορίες στην κάρτα μνήμης.

10. Restore Factory Settings - επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Για να δείτε τις καταγραφές απο το ματάκι πόρτας πατάτε το μεσαίο κουμπί και έπειτα το OK πάνω στο μενού Visitor Records μετά πάλι το OK. Οι καταγραφές είναι με σειρά ημερομηνίας. Με τα βελάκια πηγαίνετε στον φάκελο που θέλετε και με το OK επιλέγετε την καταγραφή που θέλετε να δείτε. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποιο αρχείο πατάτε συνεχόμενα το κουμπί OK πάνω στην καταγραφή.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Βίντεο ματάκι πόρτας"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr