



CCTV ΚΑΜΕΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ 4GB-ΚΟΥΜΠΙ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες χρήσης:

- Ενεργοποίηση:
 - πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και κρατήστε το για ένα δευτερόλεπτο. Μετά απο λίγο η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει κίτρινη ένδειξη.
- Απενεργοποίηση:
 - πατήστε το ίδιο κουμπί σε όποια λειτουργία και να βρίσκετε ,η συσκευή αποθηκεύει τα μέχρι στιγμής

καταγεγραμμένα αρχεία, μετά από αυτό η μπλέ ένδειξη σβήνει και η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

- Για να περάσετε από μια λειτουργία σε άλλη, χρησιμοποιήστε το connecto , που βρίσκεται στην κάτω άκρη της κάμερας. Πατήστε με λεπτό και αιχμηρό αντικείμενο. Για να περάσετε σε λειτουργία φωτογραφίας από πούμπε, πατήστε μια φορά σε λειτουργία αναμονής.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας, αυτόματα βρίσκεται σε λειτουργία βίντεο. Όταν αλλάζετε από βίντεο λειτουργία σε λειτουργία φωτογραφίας, η συσκευή αυτόματα αποθηκεύει στην μνήμη αν εκείνη την ώρα τραβούσατε βίντεο.

- Φωτογραφίες:

- Για να τραβήξετε φωτογραφία, απλά στην λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση μια φορά, και η κίτρινη ένδειξη θα ανάψει μια φορά, μετά από αυτό θα σβήνει. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα τράβηξε φωτογραφία. Μετά από αυτό την αποθηκεύει αυτόματα. Και η συσκευή επιστρέφει πάλι σε λειτουργία φωτογραφίας.

- Συνεχόμενη φωτογράφιση:

- Μπορείτε να τραβήξετε μερικές συνεχόμενες φωτογραφίες την μια μετά την άλλη. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε και κρατήστε για δευτερόλεπτο το κουμπί, η μπλέ ένδειξη θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει να τραβάει μερικές φωτογραφίες, ενώ ταυτόχρονα τις αποθηκεύει στην μνήμη της.

- Η κάμερα κλειδώνει αυτόματα, όταν μετά από ένα -δύο λεπτά δεν χρησιμοποιείτε, για να κρατήσει την μπαταρία. Αν η τροφοδοσία βρίσκεται προς το τέλος της, η συσκευή αποθηκεύει το αρχείο που τραβάει αυτή την στιγμή και μετά από αυτό απενεργοποιείται από μόνη της.

- Απενεργοποίηση:

- Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα-κουμπί σας, απλά όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε για λίγο το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Η κίτρινη ένδειξη σβήνει και η κάμερα σας είναι απενεργοποιημένη. Εάν αποφασίσετε να κλείσετε την κάμερα όσο εγγράφετε, η συσκευή θα αποθηκεύσει το αρχείο και θα κλείσει μετά από αυτό.

- Σύνδεση με υπολογιστή:

- Σε απενεργοποιημένη κατάσταση, συνδέστε μέσω της USB θύρας του υπολογιστή σας με την μίνι κάμερα-κουμπί. Όταν συνδεθούν, η κίτρινη ένδειξη θα ανάψει, και στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί ειδοποίηση, ότι βρέθηκε καινούργιο hardware. Το λειτουργικό σύστημα την αναγνωρίζει σαν φορητή μνήμη (φλασάκι).

- Φόρτιση:

- Σε απενεργοποιημένη κατάσταση, συνδέστε την μικρή κάμερα-κουμπί με τον υπολογιστή σας μέσω του USB καλωδίου. Η συσκευή ξεκινάει να φορτίζει και μπορείτε να το καταλάβετε από την κόκκινη φωτεινή ένδειξη, που είναι μόνιμα αναμμένη. Όταν η κάμερα φορτίσει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει.

- Ρεσέτ:

- Για να επανενεργήσετε την συσκευή χρησιμοποιήστε οδοντογλυφίδα ή άλλο αιχμηρό μη μεταλλικό πράγμα

με το οποίο να πατήστε ελαφρά μέσα στην μικρή τρυπούλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

-Ρυθμίσεις για ώρα και ημερομηνία στα αρχεία:

- Για να βλέπετε την πραγματική ώρα στο βίντεο πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- Συνδέστε την συσκευή σας στον υπολογιστή μέσω της USB θύρας, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα στο browser και μπείτε στην κύρια διεύθυνση του. -Εκεί,δημιουργήστε κείμενο αρχείο με το όνομα systemtime.txt, εισάγετε ημερομηνία και ώρα με αυτό τον τρόπο: 2012-01-01 10:24:25

- Μετά απο αυτό αποθηκεύστε το αρχείο στην κεντρική διεύθυνση και μετά απο αυτό μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συσκευή απο τον υπολογιστή.Περιμένετε μερικά λεπτα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "CCTV κάμερα ενσωματωμένη μνήμη 4GB-κουμπί"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr