



## ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ - 4GB



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κρυφή κάμερα κρυμμένη σε ηλεκτρονικό ρολόι επιτραπέζιο -4GB

Επιτραπέζιο ρολόι -κάμερα-ξυπνητήρι- με τηλεκοντρόλ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.Ελπίζουμε να απαντάει στις ανάγκες σας.

Πρίν το χρησιμοποιήσετε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Βασικές λειτουργίες του ρολογιού-ξυπνητήρι

1. Έχει 5 κουμπιά για τις λειτουργίες του : ώρα /HR/ ,λεπτά /MIN/ , ρυθμίσεις /SET/ ,λυχνίες /LIGHT/ ,φωνή

/TALK/SNZ/.

2. Η ώρα και η ημερομηνία εμφανίζονται στην LCD οθόνη του ρολογιού που είναι 3.5 ιντσών και η ώρα μπορεί να εμφανίζεται σε 12ωρα ή 24ωρα.

3. Έχει 5 μελωδίες για το ξυπνητήρι.

4. Αν το ρολόι είναι στην λειτουργία /SNOOZE/ το ξυπνητήρι ενεργοποιήτε το μέγιστο μέχρι 6 φορές ανα 10 λεπτά.

5. Δύο μονώρες επιλογές για το ξυπνητήρι από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

Λειτουργίες:

1. Όταν ενεργοποιήσετε το ρολόι η LCD οθόνη ανάβει, έπειτα ακούγετε η μελωδία που έχετε επιλέξει για ενεργοποίηση. Όταν η μελωδία σταματήσει να πέζει εμφανίζεται η ώρα στην οθόνη.

2. Κάτω από το κουμπί για τις ρυθμίσεις της ώρας θα βρείτε το κουμπί SET. Πατήστε το και επιλέξετε ανάμεσα από τις παρακάτω λειτουργίες: Συντονισμός ώρας/time setting/ - ρυθμίσεις αφύπνισης /alarm setting/ η μονόωρη αφύπνιση /One-the-hour setting alarm/.

3. Αν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα επιλέξτε την πρώτη λειτουργία και πατήστε το κουμπί HR, για να βάλετε την ώρα και ημερομηνία που θέλετε.

4. Αν έχετε επιλέξει /time setting/, πατήστε το κουμπί HR για να φτιάξετε την ώρα και το κουμπί MIN για να φτιάξετε τα λεπτά, για την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι. Μετά πατήστε το κουμπί "SNZ" για να ενεργοποιηθεί κάθε δέκα λεπτά η αφύπνιση μέχρι να το απενεργοποιήσετε εσείς αλλά όχι περισσότερες από 6 φορές.

5. Αν έχετε επιλέξει την λειτουργία μονόωρη αφύπνιση/που την αναγνωρίζετε από το σύμβολο για το ξυπνητήρι και από αυτό της μονόωρης αφύπνισης όταν αρχίσουν να αναβοσβήνουν/, μπορείτε να ενεργοποιήσετε απενεργοποιημένη αφύπνιση που έχει μείνει πίσω στον χρόνο. Αυτό γίνεται με το σύμβολο που μοιάζει με καμπανάκι.

6. Στην λειτουργία time mode με πατημένο το κουμπί HR, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στις 2 μορφές ώρας, 12ωρη η 24ωρη.

7. Το ρολόι σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε ακόμη και μέσα στο σκοτάδι. Αυτό γίνεται με την ενσωματωμένη λάμπα που έχει. Πατήστε απλά το κουμπί LIGHT και αμέσως μέσα από την οθόνη θα ανάψει φως αρκετά δυνατό για να μπορείτε να δείτε τι κάνετε.

8. Το ρολόι μπορεί να σας "πει" την ώρα. Πατήστε το κουμπί TALK ανεξαρτήτως ποια λειτουργία έχετε επιλέξει.

Εξωτερική εμφάνιση:

1. Ρολόι

Κουμπί που λέει την ώρα

Στρογγυλό καπάκι

Θύρα για TF κάρτα

Κάμερα

USB

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Δέκτης

Λειτουργικό κουμπί

2. Τηλεκοντρόλ

Sender

On/Off κουμπί  
Εκκίνηση βίντεο  
Βίντεο μετά από ανίχνευση κίνησης  
Φωτογραφία

Γνωριμία με την συσκευή:

Αυτό το προϊόν είναι επιτραπέζιο ρολόι -κάμερα για παρακολούθηση με τηλεκοντρόλ και θύρα για TF κάρτα. Η κάμερα τραβάει με υψηλή ανάλυση - 640x480 ή 1280x960 pixels και 30 καρέ ανα δευτερόλεπτο. Τραβάει βίντεο, κάνει ηχογραφήσεις, τραβάει βίντεο με ανίχνευση κίνησης, τραβάει φωτογραφίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν web κάμερα, χρησιμοποιείται σαν ξυπνητήρι και έχει αρκετή μνήμη για να αποθηκεύει τα δεδομένα σας. Χάρη στην μπαταρία υψηλής ποιότητας που έχει η κάμερα μπορεί να καταγράψει 12 ώρες ή να ηχογραφεί 25 ώρες ασταμάτητα. Έχει επιλογή πολλών ξένων γλωσσών για την ανακοίνωση της ώρας. Μπορεί να πάρει κάρτα μνήμης το μέγιστο μέχρι 32GB. Έυκολη χρήση με τηλεκοντρόλ. Το προϊόν αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για το σπίτι σας, το οποίο θα μπορείτε να παρακολουθείτε και να προφυλάξετε από τυχόν κλοπές.

Οδηγίες χρήσης:

1. Ανοίξτε το στρογγυλό καπάκι και βάλτε την κάρτα TF από την δεξιά πλευρά του ρολογιού. Μετά πατήστε το κουμπί ON για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.
2. Για να ενεργοποιήσετε το ρολόι και να μπορείτε να καταγράψετε βίντεο πρέπει να πατήσετε στο τηλεκοντρόλ το κουμπί ενεργ./απενεργ. Και όταν ανάψει το μπλέ φωτάκι η συσκευή είναι έτοιμη.
3. Για να ξεκινήσετε να εγγράφετε βίντεο πατήστε στο τηλεκοντρόλ το κουμπί με την κάμερα και κρατήστε μέχρι να αναβοσβήσει 3 φορές το μπλέ φωτάκι, και έπειτα σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι τραβάτε βίντεο. Όταν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί. Την στιγμή αυτή η συσκευή αποθηκεύει το βίντεο και το μπλέ φωτάκι ανάβει μόνιμα. Η συσκευή είναι έτοιμη για νέο βίντεο.
4. Για να ξεκινήσετε εγγραφή ήχου πατήστε το κουμπί με το σύμβολο μικρόφωνο, μετά το μπλέ φωτάκι ανάβει μια φορά και μετά μένει μόνιμα αναμένο. Αυτό σημαίνει ότι ο εγγραφέας ήχου λειτουργεί αυτή την στιγμή. Για να σταματήσετε την εγγραφή ήχου πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί. Αποθηκεύετε ότι έχετε καταγράψει μέχρι αυτή την στιγμή και το μπλέ φωτάκι ανάβει μόνιμα και αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για νέα εγγραφή.
5. Για να τραβήξετε φωτογραφία πατήστε το κουμπί με την φωτογραφική μηχανή. Μπαίνετε σε λειτουργία φωτογράφισης. Ακόμη ένα πάτημα του ίδιου κουμπιού τραβάει φωτογραφία και την αποθηκεύει στην μνήμη. Όσο αποθηκεύει την φωτογραφία το μπλέ φωτάκι αναβοσβήνει συνεχόμενα. Όταν ανάψει μόνιμα αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για να τραβήξει νέα φωτογραφία.
6. Για να επιλέξετε την λειτουργία ανιχνευτής κίνησης πρέπει να πατήσετε το κουμπί με το σύμβολο ανθρωπάκι και κάμερα. Το φωτάκι ξεκινάει να αναβοσβήνει γρήγορα. Σε αυτή την στιγμή αν μπροστ'ά από τον φάκο της κάμερας περάσει άνθρωπος η ανιχνευτεί οποιαδήποτε κίνηση το φωτάκι αναβοσβήνει αργά και μετά ανάβει 2 φορές και σβήνει. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει να τραβάει βίντεο. Την στιγμή που η κάμερα δεν ανιχνεύει κίνηση σταματάει να τραβάει βίντεο. Το μπλέ φωτάκι πάλι ξεκινάει να αναβοσβήνει γρήγορα.
7. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την συσκευή πατήστε το κουμπί ενεργ./απενεργ. Από το τηλεκοντρόλ. Το μπλέ φωτάκι σβήνει και η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
8. Για να μεταφέρετε τα ήδη έτοιμα αρχεία σας στον υπολογιστή συνδέστε με το USB καλώδιο με απενεργοποιημένη συσκευή και πατήστε από το τηλεκοντρόλ το κουμπί ενεργ./απενεργ.
9. Χρήση σαν web κάμερα: εγκαταστήστε τα drivers που θα βρείτε στο CD που περιέχετε. Μετά συνδέστε το USB καλώδιο, όσο η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και πατήστε το κουμπί ενεργ./απενεργ. Από τα τηλεκοντρόλ και αυτόματα θα μπειτε στην λειτουργία PC/CAM

10.Φόρτιση μπαταρίας:Για να φορτίσετε την συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.Γυρίστε το κλειδί κάτω από το στρογγυλό καπάκι στο OFF.Μετά βάλτε το USB καλώδιο στην θύρα,και πρέπει να ανάψει κόκκινο φωτάκι και η άλλη άκρη του καλωδίου πρέπει να συνδεθεί στον υπολογιστή.Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη το φωτάκι σβήνει τελείως.Μπορείτε να φορτίσετε την συσκευή και με το αντάπτερ που περιέχει.

11.Επανεκίνηση:Μερικές φορές η συσκευή μπορεί να μην θέλει να λειτουργήσει η να μην απαντάει στις εντολές,τότε γυρίστε το κλειδάκι στο OFF και μετά στο ON.

12.Όταν η μπαταρία έχει αρχίσει να ελατώνετε και έχει ανάγκη από φόρτιση,η οθόνη θολώνει και δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε την ώρα και το μπλέ φωτάκι ξεκινάει να αναβοσβήνει ασταμάτητα.Πρέπει να συνδέσετε άμεσα στον φορτιστή.Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί μόνη της η καταγραφή θα αποθηκευτεί στην μνήμη.

13.Ημερομηνία και ώρα των αρχείων:Έχετε την δυνατότητα να βλέπετε ποιο αρχείο είναι τραβηγμένο πότε.Πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις.Στο CD που περιλαμβάνετε έχει αρχείο με το όνομα writertime.Όταν το ανοίξετε η κάμερα θα συνδεθεί με τον υπολογιστή και θα ενημερώσει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα.

#### Αναπαγωγή και αποθήκευση των αρχείων

Όταν έχετε τελειώσει με τις εγγραφές πρέπει να μεταφέρετε τα αρχεία σας στον υπολογιστή για να τα δείτε λεπτομερώς.Αυτό γίνεται με το USB καλώδιο που περιλαμβάνετε.Με το κλειδάκι στο ON βάλτε το ένα άκρο του καλωδίου στον υπολογιστή και το άλλο στην κάμερα μετά πατήστε το κουμπί στο τηλεκοντρόλ ενεργ./απενεργ. Τώρα μπορείτε να μπείτε στην μνήμη και να μεταφέρετε τα αρχεία σας.Μπορείτε επίσης να πάρετε την TF κάρτα να την τοποθετήσετε σε αντάπτερ και έπειτα σε θύρα του υπολογιστή .

#### Τυχόν προβλήματα -λύσεις

Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί-Μπορεί να υπάρχουν μερικοί λόγοι.Ή δεν υπάρχει φόρτιση της μπαταρίας ή δεν κάνει καλή σύνδεση με την συσκευή.Επανεκινήστε την συσκευή.

Δεν φορτίζει από το ρεύμα-Η μπαταρία ή το αντάπτερ έχουν χαλάσει και πρέπει να αντικατασταθούν.

Το μπλέ φωτάκι της συσκευής δεν σταματάει να αναβοσβήνει ακόμη και όταν δεν καταγράφετε βίντεο-Μπορεί να χρειάζετε να φορτίσετε την μπαταρία ή να τοποθετήσετε την TF Κάρτα.Αν η κάρτα είναι γεμάτη τότε το φωτάκι πάλι αναβοσβήνει.Μεταφέρετε τα αρχεία για να κάνετε χώρο.Αν δεν είναι τίποτα από αυτά,επανεκινήστε.Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το software.

Δύσκολα χρησιμοποιείται το τηλεκοντρόλ-Αν το τηλεκοντρόλ στέλνει δύσκολα τις εντολές στο ρολόι:βγάλτε το νάυλον ,μπορεί να μην κάνει καλή σύνδεση.Ή δεν δείχνετε σωστά προς την συσκευή,πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή.Αν και αυτό δεν βοηθάει βγάλτε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά.

Δεν μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή-Βγάλτε και βάλτε ξανά το USB Καλώδιο γιατί , μπορεί να υπάρχει λάθος στο λογισμικό και να μην μπορεί να αναγνωρίσει την συσκευή.

Η οθόνη του ρολογιού αναβοσβήνει ή δεν μπορείτε να δείτε την ώρα-φορτίστε την μπαταρία,μάλλον έχει αρχίσει να εξαντλείτε.

Η ηχογράφηση έχει πολύ θόρυβο,το βίντεο έχει άσχημη ποιότητα-Αυτό μπορεί να είναι από εξαντλημένη

μπαταρία.Φορτίστε άμεσα.

Pixels 2Mega Pixels

Ανάλυση 640x480 ή 1280x960

Βίντεο format AVI

Καρέ ανα δευτερόλεπτο 30 fps

Οπτική γωνία 72 μοίρες

Φωτογραφίες, απαιτήσεις Σε απόσταση 6 μέτρα από την συσκευή για καθαρή φωτογραφία

Ελάχιστος φωτισμός 1 Lux

Μπαταρία 2200 MA

Μέγιστος χρόνος εγγραφής Παραπάνω από 12 ώρες

Μέγιστη απόσταση χρήσης τηλεκοντρόλ 15 μέτρα

Απόσταση ηχογράφησης 40m2

Κατανάλωση ενέργειας 130MA/3.7V

Θερμοκρασία διατήρησης -20 έως +80 βαθμούς

Θερμοκρασία λειτουργείας -10 έως +60 βαθμούς

Υγρασία λειτουργείας 15-85%

Κάρτα μνήμης Mini SD κάρτα

Μέγιστη κάρτα μνήμης 32 GB

Software αναπαραγωγής Media Player/KM player

Interface USB 1.1/2.0

Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000/Vista/7

Χρόνος εγγραφής 30 λεπτά εγγραφής παίρνουν 1GB από την μνήμη

Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας Έως 4 ώρες

Το Σετ περιέχει:

Ένα CD,έναν φορτιστή,ένα USB καλώδιο,οδηγίες χρήσης,ένα τηλεκοντρόλ και την κάμερα-ρολόι.

Συστάσεις για τη χρήση και διαφύλαξη:

-Μην χρησιμοποιήτε σε σκονισμένα η βρώμικα μέρη.

-Μην χτυπάτε η σφίγγετε την συσκευή.Αυτή είναι ηλεκτρική συσκευή και δεν πρέπει να βρίσκεται σε μαγνητικά πεδία.

- Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο σε κανονικές θερμοκρασίες.Υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο ρολόι σας και να χαλάσει γρήγορα.

-Μην χρησιμοποιήτε σε υγρασία.Μην το βρέχετε.Δεν είναι αδιάβροχο.

-Μην χρησιμοποιήτε δυνατά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε την συσκευή.Χρειάζετε μόνο ελαφρά βρεγμένο πανί.

-Όταν τραβάτε μην γυρίζετε τον φακό απευθείας στο φως του ήλιου ή κάποιας λάμπας.Μπορεί να βλάψει τον φακό της κάμερας.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Επιτραπέζιο ρολόι με κρυφή κάμερα - 4GB"

