



## HD ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της κάμερας θα πρέπει να την φορτίσετε περίπου 5-6 ώρες
2. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα πρέπει να την βάλετε στο **ON**.
3. Έπειτα πατάτε συνεχόμενα το κουμπί " **A** ", θα ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι και σημαίνει οτι είναι σε λειτουργία αναμονής.
4. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, πατάτε το κουμπί " **B** ", το λαμπάκι θα αναβοσβήσει και αυτό σημαίνει οτι η κάμερα καταγράφει βίντεο.
5. Για να σταματήσετε το βίντεο πατάτε ξανά το κουμπί

" **B** ".

**6.** Απο λειτουργία αναμονής, πατώντας το κουμπί " **C** " τραβάτε φωτογραφίες.Με κάθε πάτημα το λαμπάκι σβήνει και ανάβει.Αυτό σημαίνει οτι τραβάτε φωτογραφία.

**7.** Ο ανιχνευτής κίνησης ενεργοποιείτε απο το κουμπί " **D** " στο τηλεκοντρόλ.Εφόσον η κάμερα είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί " **D** " και το λαμπάκι θα αναβοσβήσει μερικές φορές και θα σβήσει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης.

**8.** Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα απλά την βάζετε στο **OFF**.

**9.** Για να δείτε τα αρχεία που έχετε καταγράψει, με το καλώδιο που έρχετε μαζί με την κάμερα, συνδέετε την κάμερα με το υπολογιστή σας.Θα αναγνωριστεί αυτόματα απο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.Απο εκεί μπορείτε να μεταφέρετε, διαγράψετε τα αρχεία κτλ.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "HD κάμερα με μεγάλη διάρκεια καταγραφής"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr