



## ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανοίξτε το καπάκι για τις μπαταρίες και τοποθετήστε 4 ή 8 μπαταρίες τύπου AA. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης SD από 4 GB μέχρι 32 GB στη θύρα και μετακινήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο TEST. Για να ρυθμίσετε την κάμερα σας πατήστε το MENU. Κινήστε στο μενού με τα κουμπιά που είναι βελάκια και οι αλλαγές γίνονται πατώντας το κουμπί OK.

- 1.MODE – Επιλέγετε λειτουργία της κάμερας Photo. Video ή Photo+Video. Εάν επιλέξετε λειτουργία φωτογραφία+βίντεο η κάμερα τραβάει σειρά απο φωτογραφίες και μετά απο αυτό καταγράφει βίντεο.
- 2.Photo Size – επιλέγετε ανάλυση της φωτογραφίας.
- 3.Video Size – επιλέγετε ανάλυση του βίντεο.
- 4.Picture No – επιλέγετε πόσες φωτογραφίες να τραβήξει όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα απο κίνηση.
- 5.Video Length – μήκος του βίντεο. Απο 10 δευτερόλεπτα έως 180 δευτερόλεπτα.
- 6.Interval – εδώ μπορείτε να επιλέξετε κενό σε δευτερόλεπτα, κατα τα οποία η κάμερα δεν θα ενεργοποιηθεί απο την κίνηση εφόσον έχει ήδη ανιχνεύσει κίνηση. Απο 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.
- 7.Time Lapse – όταν ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία, η κάμερα τραβάει συνεχόμενες φωτογραφίες, ανεξάρτητα εάν υπάρχει κίνηση ή όχι.
- 8.Side PIR – ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους πλάγιους PIR αισθητήρες.
- 9.Volume Rec – επιλέγετε εάν το βίντεο θα καταγράφει ήχο ή όχι.
- 10.Auto PowerOff – χρόνος απενεργοποίησης της κάμερας και έναρξη λειτουργίας αναμονής.
- 11.BackLight Timer – χρόνος μετά τον οποίο θα απενεργοποιηθεί η οθόνη.
- 12.Flash light – ρυθμίζει την δύναμη των υπέρυθρων διόδων.
- 13.Timer – ρυθμίζετε τις ώρες στις οποίες η κάμερα θα είναι ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη.
- 14.Date&Time – ρυθμίζετε την ημερομηνία και ώρα.

15.Time Format - να δείχνει την ώρα σε 12 ή 24 ώρες.

16.Time Stamp - εάν θέλετε η ημερομηνία και η ώρα να φαίνονται στις καταγραφές ή όχι.

17.Camera Name - δίνετε όνομα στην κάμερα σας.

18.Password - βάζετε κωδικό πρόσβασης στις καταγραφές σας.

19.Language - επιλέγετε την γλώσσα του μενού.

20.TV Out - TV έξοδος.

21.Format - φορμάτ στην κάρτα μνήμης.

22.Reset to Factory - επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

23.System - βλέπετε την έκδοση του λογισμικού.

Όταν κάνετε όλες τις ρυθμίσεις στην κάμερα σας, μετακινείτε το κουμπί στο OFF. Έπειτα τοποθετήστε την στο μέρος που θέλετε και βάλτε το κουμπί στο ON. Κλείστε το καπάκι. Όταν η δίοδος σταματήσει να αναβοσβήνει, σημαίνει οτι είναι έτοιμη για χρήση.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα για κυνήγι"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr