



## ΚΑΜΕΡΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 20 ΜΡ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανοίξτε το καπάκι της κάμερας, για να τοποθετήσετε 4 ή 8 μπαταρίες τύπου AA. Τοποθετήστε και κάρτα μνήμης microSD στην θύρα. Μετακινήστε το κουμπί κάτω δεξιά **στο TEST**. Για να ρυθμίσετε την κάμερα πατήστε το **MENU**. Με τα βελάκια και το OK επιλέγετε που να πάτε μέσα στο μενού και να κάνετε τις ρυθμίσεις όπως εσείς θέλετε. Παρακάτω θα δείτε την επεξήγηση κάθε παραμέτρου.

Image not found

Изображение отсутствует  
https://www.roadsidehelp.com/roads/3384d867f.jpg

1. **MODE** - Επιλέγετε λειτουργία χρήσης της κάμερα. Photo, Video ή Photo+Video. Εάν επιλέξετε φωτογραφία+βίντεο η κάμερα τραβάει μερικές φωτογραφίες και έπειτα καταγράφει βίντεο.

2. **Photo Resolution** - επιλέγετε την ανάλυση της φωτογραφίας.

3. **Photo Series** - Επιλέγετε τον αριθμό φωτογραφιών που θέλετε να τραβήξει η κάμερα όταν ανιχνεύσει κίνηση.

4. **Video Resolution** - επιλέγετε ανάλυση του βίντεο.

5. **TL Video Resolution** - επιλέγετε την ανάλυση του βίντεο όταν η κάμερα είναι σε λειτουργία Time Laps.

6. **Video Length** - μήκος του βίντεο όταν σε λειτουργία Time Laps. Απο 10 δευτερόλεπτα έως και 10 λεπτά.

7. **Audio recording** - εάν θέλετε η κάμερα να καταγράφει ήχο ή όχι.

8. **Shot Lag** - Εδώ ορίζετε ένα διάστημα σε δευτερόλεπτα κατά το οποίο η κάμερα δεν θα ανταποκρίνεται στην κίνηση μόλις ενεργοποιηθεί. Το διάστημα είναι από 2 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά .

9. **Sensitivity Motion Sensor** - ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης.

10. **Target Recording Time** - ορίζετε λειτουργία της κάμερα κατα την οποία θα λειτουργεί σε συγκεκριμένη περίοδο.

11. **Time Lapse** - ορίστε το διάστημα μεταξύ των εκκινήσεων της κάμερας .

12. **Language** - επιλέγετε γλώσσα του μενού.

13. **Endless Capture** - κυκλική καταγραφή. Όταν γεμίσει η μνήμη της κάμερας, καταγράφει πάνω στα παλαιότερα αρχεία.

14. **Time&Date** - ορίζετε ημερομηνία και ώρα.

15.**Photo Stamp** - εάν θέλετε να φαίνονται η ημερομηνία και η ώρα πάνω στις καταγραφές σας.

16.**Password Protection** - ορίζετε κωδικό πρόσβασης για τις καταγραφές σας.

17.**Beep Sound** - ενεργοποίηση και απενεργοποίηση για τον ήχο στα κουμπιά.

18.**Format Memory Card**- φορμά κάρτας μνήμης.

19.**Serial NO** - ορίζετε νούμερο της κάμερας.

20.**Reset Settings** - επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

21.**Version** - βλέπετε την εκδοχή του λογισμικού.

Όταν κάνετε όλες τις ρυθμίσεις, απενεργοποιήστε την κάμερα μετακινώντας το κουμπί στο **OFF**.  
Τοποθετήστε την κάμερα στο σημείο που θέλετε, μετακινήστε το κουμπί στο **ON** και κλείστε το καπάκι.  
**Όταν σταματήσει να αναβοσβήμει η δίοδος, η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση.**

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα κυνηγιού 20 MP"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr