



ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση - Πρέπει να πατήσετε το κουμπί που έχει πάνω του πορτοπαγκάζ για 3 δευτερόλεπτα.Θα ανάψει κόκκινο φωτάκι.Αυτό σημαίνει οτι η συσκευή είναι σε λειτουργία αναμονής.

2.Φωτογραφίες - Απο λειτουργία αναμονής πατάτε το μεσαίο κουμπί με το ανοικτό λουκέτο.Θα αναβοσβήσει το κόκκινο λαμπάκι και αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει φωτογραφία.

3.Βίντεο - Για να τραβήξετε βίντεο, πρέπει να πατήσετε το μεσαίο κουμπί με το ανοικτό λουκέτο συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα.Το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει και θα παραμείνει σβηστό.Αυτό σημαίνει οτι τραβάτε βίντεο.Για να διακόψετε το βίντεο πατάτε σύντομα το ίδιο κουμπί.

4.Ηχογράφηση - Απο λειτουργία αναμονής πατάτε το κουμπί με το κλειστό λουκέτο

το λαμπάκι θα αναβοσβήσει και θα παραμείνει σβηστό.Αυτό σημαίνει οτι κάνετε ηχογράφηση.

5.Ανιχνευτής κίνησης - για να τον ενεργοποιήσετε, πατάτε το κουμπί με το κλειστό λουκέτο για 3 δευτερόλεπτα.Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει περίπου 8 φορές και θα σβήσει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε ενεγοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Κάμερα με ανιχνευτή κίνησης"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr