



ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε χρήση με το προϊόν πρέπει να το φορτήσετε 4 ώρες και να του βάλετε κάρτα μνήμης.

Για ενεργοποίηση, βάλτε το κουμπί της κάμερας στο **ON** και πατήστε απο το τηλεκοντρόλ συνεχόμενα το κουμπί **A** μέχρι να ανάψει η δίοδος. Με το ίδιο κουμπί κάνετε απενεργοποίηση της συσκευής.

Φωτογραφίες: πατήστε το κουμπί **B**. Κάθε πάτημα είναι και φωτογραφία. Η δίοδος ανάβει και σβήνει.

Βίντεο: με το πάτημα του κουμπιού **C** η δίοδος θα αναβοσβήσει και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει οτι

τραβάτε βίντεο.Με το ίδιο κουμπί σταματάτε την καταγραφή.

Ανιχνευτής κίνησης: για ενεργοποίηση του ανιχνευτή πατήστε το κουμπί **D**.Με το ίδιο κουμπί απενεργοποιείτε.

Για να μεταφέρετε τα αρχεία σας στον υπολογιστή, απενεργοποιείτε την κάμερα, την συνδέετε στον υπολογιστή με το καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε και θα την αναγνωρίσει αυτόματα σαν φορητή μνήμη.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα με τηλεκοντρόλ"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr