



ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΦΟΡΗΤΗ ΜΝΗΜΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της κάμερας, θα πρέπει να βάλετε κάρτα μνήμης microSD από 4GB έως 32GB, όσα θέλετε εσείς και να την φορτήσετε 4 ώρες στον υπολογιστή σας. Έπειτα θα είναι έτοιμη για χρήση.

1. OnOFF (Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση) - Πάρτε το στικάκι στα χέρια σας, έτσι ώστε το USB να είναι από την αριστερή πλευρά και το αυτοκόλλητο USB να κοιτάζει προς τα εσάς.

Πατήστε το κουμπί K1 που βρίσκετε στην πίσω, πάνω πλευρά στο στικάκι. Το στικάκι δονήζει και ανάβει

κόκκινο λαμπάκι, αυτό σημαίνει οτι είναι σε αναμονή και περιμένει να επιλέξετε την λειτουργία που θέλετε.

2.Καταγραφή ήχου - απο λειτουργία αναμονής πατήστε ξανά το κουμπί K1 σύντομα, και έτσι ξεκινάει η καταγραφή ήχου.

3.Βίντεο καταγραφή - όταν ενεργοποιήσετε το στικάκι με το κουμπί K1, πατήστε το ακριβώς απέντανι κουμπί στο στικάκι.Το στικάκι θα δονήσει τρεις φορές και μετά απο αυτό έχει αρχίσει να καταγράφει βίντεο.

4.Φωτογραφίες - όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα με το κουμπί K1, για να τραβήξετε φωτογραφία θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί ακριβώς απο δίπλα.Ανάβει και σβήνει μπλέ λαμπάκι.Αυτό σημαίνει οτι τραβάτε φωτογραφίες.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα σε φορητή μνήμη"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr