



ΚΑΜΕΡΑ ΤΣ'ΕΠΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την κάμερα για 4 ώρες. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης microSD στην θύρα.
2. **Ενεργοποίηση:** Πατήστε συνεχόμενα για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πάνω κουμπί. Η κάμερα θα κάνει μια δόνηση, το οποίο σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί και είναι σε αναμονή.
3. **Βίντεο:** Απο λειτουργία αναμονής, πατήστε το ίδιο κουμπί μια φορά σύντομα. Η συσκευή θα δονήσει 3

φορές το οποίο σημαίνει ότι η καταγραφή βίντεο έχει ξεκινήσει. Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατάτε μια φορά το ίδιο κουμπί. Η κάμερα θα δονήσει μια φορά, η καταγραφή σταματάει και αποθηκεύει το βίντεο στην κάρτα μνήμης που έχετε τοποθετήσει.

4. **Φωτογραφίες:** Από την λειτουργία αναμονής πατήστε σύντομα το κουμπί F. Μετά από δύο δονήσεις θα έχετε 3 φωτογραφίες σε JPEG.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν πατήσετε το κουμπί F για περισσότερα δευτερόλεπτα, θα σβηστούν όλα όσα έχετε στην κάρτα μνήμης.

5. **ΡΕΣΕΤ:** Για να κάνετε ρεσετ στην κάμερα, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί R.

6. **Απενεργοποίηση:** Πατήστε συνεχόμενα το πάνω κουμπί. Μετά από την δόνηση η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα τσέπης"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr