

# SPYGR

## ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Οδηγίες χρήσης:

1. Φόρτιση μπαταρίας: Εφόσον η ενσωματωμένη μπαταρία της συσκευής είναι ιόντων -λιθίου, πριν την πρώτη χρήση της πρέπει να την φορτίσετε ολοκληρωτικά. Η φόρτιση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

- μέσω του υπολογιστή: χρησιμοποιήστε το USB καλώδιο, που συμπεριλαμβάνετε στο σετ και συνδέστε το στον υπολογιστή σας για να την φορτίσετε;

- μέσω ηλεκτρικού δικτύου: σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή που συμπεριλαμβάνετε για φόρτιση μέσω δικτύου.

Όσο η μπαταρία φορτίζει το πράσινο φωτάκι αναβοσβήνει συνέχεια. Όταν σβήσει σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Όταν η μπαταρία έχει ελατωθεί, η κρεμάστρα-κάμερα μπαίνει σε λειτουργία προστασίας, δηλαδή δεν μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε. Φορτίστε την άμεσα, για να μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε.

2. Ενεργοποίηση/βίντεο: Πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την κρεμάστρα-κάμερα, σιγουρευτείτε, ότι έχετε τοποθετήσει την TF κάρτα μνήμης στην θύρα της. Πατήστε το ενεργ./απενεργ. κλειδί και τοποθετήστε το στο ενεργ., πατήστε το κουμπί και όταν δείτε το πράσινο φωτάκι να αναβοσβήνει τέσσερις φορές, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή και είναι έτοιμη για χρήση. Για να ξεκινήσετε να εγγράφετε χειροκίνητα, πατήστε μια φορά το ίδιο κουμπί, η πράσινη ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει, όση ώρα τραβάει βίντεο. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή.

3. Βίντεο ανιχνευτής κίνησης: Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, σιγουρευτείτε, ότι η κάρτα μνήμης σας είναι τοποθετημένη στην θύρα που είναι ειδικά για εκείνη.

Πατήστε το ενεργ./απενεργ. κλειδί και τοποθετήστε το στο ενεργ., πατήστε το κουμπί και μετά από αυτό θα δείτε την πράσινη φωτεινή ένδειξη να αναβοσβήνει τέσσερις φορές, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής και είναι έτοιμη για χρήση. Συνεχόμενο πάτημα δύο φορές του κουμπιού ξεκινά την λειτουργία ανίχνευση κίνησης, και μόλις μπροστά στην κάμερα υπάρξει κάποιου είδους κίνηση αμέσως ξεκινά να καταγράφει βίντεο. Ανά κάθε πέντε λεπτά το βίντεο που καταγράφει αποθηκεύεται αυτόματα. Για να βγείτε από την λειτουργία αυτή πατήστε μια φορά το κουμπί, η πράσινη ένδειξη ξεκινά να μένει μόνιμα αναμμένη, που σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία αναμονής, και πριν από αυτό έχει αποθηκεύσει το αρχείο.

### **Σημείωση:**

α/ σιγουρευτείτε, ότι η κάρτα μνήμης είναι στην θύρα πριν ξεκινήσετε εγγραφή, εάν δεν την έχετε τοποθετήσει και ξεκινήσετε εγγραφή, το σύστημα σταματά να λειτουργεί αυτόματα μετά από τέσσερα δευτερόλεπτα και υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να κολήσει η συσκευή.

β/ το μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης που μπορεί να πάρει η συσκευή είναι 16GB;

γ/ η συσκευή αποθηκεύει μόνο το τρέχον αρχείο, βίντεο ή φωτογραφία, στην συγκεκριμένη ώρα, μην πατάτε του κύριο κουμπί, γιατί μπορεί να καθυστερήσετε την λειτουργία της κάμερας.

δ/ όταν τραβάτε βίντεο, προσπαθήστε να επικεντρώσετε την κάμερα πάνω στο σημείο που θέλετε να τραβήξετε και να είναι σε απόσταση 50 εκατοστά σε φως ημέρας.

4. Απενεργοποίηση: όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε την κάμερα, σε λειτουργία παύσης, και το κλειδί ενεργ./απενεργ. είναι στο ON, πατήστε το κύριο κουμπί συνεχόμενα, μέχρι η φωτεινή ένδειξη να σβήσει και η συσκευή να απενεργοποιηθεί.

5. Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας:

Για να κάνετε σωστές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στην συσκευή, που να βλέπετε πάνω σε κάθε αρχείο βίντεο ή φωτογραφίας, πρέπει να κάνετε μερικές σχετικά εύκολες ρυθμίσεις. Σε απενεργοποιημένη κατάσταση συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας μέσω του USB καλωδίου, μετά από αυτό ενεργοποιήστε την και θα μπορείτε να δείτε την κάρτα μνήμης σας στον υπολογιστή, δημιουργήστε αρχείο

κείμενο με το όνομα time.txt. Ανοίξτε το καινούργιο αρχείο και γράψτε φορμάτ για ημερομηνία και ώρα : 2012-01-01, 16:12:10 και αποθηκεύστε το αρχείο. Η παραπάνω ώρα είναι παράδειγμα, μπορείτε να βάλετε ημερομηνία έναρξης, τότε που χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά την συσκευή. Μετά από αυτό απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή. Όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα, για να καταγράψετε, το σύστημα δέχεται τις ρυθμίσεις και έχετε ημερομηνία για κάθε βίντεο ή φωτογραφία.

6. Η συσκευή απενεργοποιείται από μόνη της, στις παρακάτω καταστάσεις:

- όταν τραβάτε βίντεο ή φωτογραφία και η συσκευή δεν έχει αρκετή μπαταρία, όταν αποθηκεύσει όλα τα αρχεία, απενεργοποιείται αυτόματα μόνη της.
- όταν η μνήμη δεν είναι αρκετή, για να αποθηκεύσει την φωτογραφία που τραβήξατε μόλις ή το βίντεο, όταν η ένδειξη σβήσει, απενεργοποιείται και η συσκευή.

7. Σύνδεση με υπολογιστή: Μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε υπολογιστή όταν είναι απενεργοποιημένη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα-κρεμάστρα σαν φορητή μνήμη (φλασάκι), για να μεταφέρετε αρχεία πάνω της ή από εκείνη και να σβήνετε ό,τι θέλετε.

### **Σημείωση:**

- όταν συνδέσετε την συσκευή με υπολογιστή και μετά από 30 δευτερόλεπτα δεν το δείτε στο browser με τις συσκευές σας, βγάλτε την από την USB θύρα και τοποθετήστε την ξανά.
- όταν θέλετε να δείτε τα αρχεία σας, όλα αυτά που έχετε καταγράψει, θα ήταν καλό πριν από αυτό να τα μεταφέρετε από την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας και να τα δείτε κατευθείαν από τον σκληρό δίσκο, εφόσον η μνήμη της κάμερας δεν φτάνει, για να αναπαράγει ομαλά τις καταγραφές και μπορεί κατά την διάρκεια να κάνει διακοπές, ενώ το αρχείο να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

8. Ρεσέτ: όταν για κάποιο λόγο η κάμερα δεν λειτουργεί σωστά, κολλάει, δεν αντιδρά στις εντολές, δεν δέχεται αυτό που έχετε πατήσει, θα ήταν καλό να την επανεκινήσετε. Σε αυτή την περίπτωση απλά γυρίστε το κλειδάκι ενεργ./απενεργ. στο OFF. Και μετά ξανά στο ON.

9. Φόρτιση: Τις τρεις πρώτες φορές η κάμερα οποσδήποτε πρέπει να φορτιστεί από 12 ώρες, για να μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Όση ώρα φορτίζει η μπαταρία, η πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει αργά- όταν έχει φορτίσει απόλυτα ανάνει μόνιμα πράσινο.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία  
Προς το προϊόν "Κρεμάστρα ρούχων με κρυφή κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr