



ΚΡΥΦΉ ΚΆΜΕΡΑ ΜΈΣΑ ΣΕ ΑΝΑΠΉΡΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αναπτήρας
2. κουμπί ενεργοποίησης
3. USB
4. τρύπα για ρεσέτ
5. Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

6. φακός κάμερας
7. LED
8. Θύρα για κάρτα μνήμης

Τρόπος χρήσης:

1.Ενεργοποίηση: Πατώντας το κουμπί για ενεργοποίηση,η συσκευή δονίζει λίγο και η φωτεινή ένδειξη /9/ ανάβει. Όταν αλλάζετε λειτουργεία πάλι νοιώθετε ελαφριά δόνηση,μετά απο αυτό η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει ,και ανάβει μόνιμα η μπλέ,που σημαίνει οτι η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή.

2. Απενεργοποίηση: όταν απενεργοποιείτε την συσκευή ,οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν δύο φορές, κατα την διάρκει ο αναπτήρας δονίζει για μερικά δευτερόλεπτα,τα φωτάκια σβήνουν και η κάμερα απενεργοποιείτε.

3.USB: Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή μέσς της USB θύρας, η μπλέ ένδειξη είναι μόνιμα αναμένη. Αυτό σημαίνει οτι ή μεταφέρονται αρχεία ή καταγράφονται.

4. Φόρτιση μπαταρίας, μέσω της USB θύρας: Όταν φορτίζετε την μπαταρία του αναπτήρα -κάμερα, με το USB καλώδιο, οι δύο ενδείξεις αναβοσβήνουν συνεχόμενα,και όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη,ανάβει μόνιμα η κόκκινη ένδειξη.

5.Βίντεο λειτουργεία: όταν ξεκινήσει η βίντεο εγγραφή, η μπλέ ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές ,σβήνει, και την ίδια στιγμή η συσκευή δονίζει δύο φορές.Η κάμερα καταγράφει.

6.Χαμηλή μπαταρία: Όταν η μπαταρία ξεκινήσει να χάνει μπαταρία,η μπλέ ένδειξη ξεκινάει να αναβοσβήνει.

7.Χωρίς κάρτα μνήμης: Όταν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης για κάποιο λόγο στην θύρα της κάμερας - αναπτήρας ,η μπλέ ένδειξη ξεκινάει να αναβοσβήνει.

Κουμπιά:

- Με το κουμπί 2 θερμένεται το ο αναπτήρας/1/
- Με το κουμπί 5, εάν το πατήσετε συνεχόμενα,θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την κάμερα.
- Με το κουμπί 10 ανοίγετε και κλείνετε τον φακό , που βρίσκεται στο πλάι του αναπτήρα.

Ρεσέτ: Εάν για κάποιο λόγο η συσκευή δεν ανταποκρίνεται,απλά πατήστε αυτό το κουμπί και η συσκευή θα κλείσει.Μετά απλά ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα και θα λειτουργήσει κανονικά.

Θύρα: USB /3/:Χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε τον αναπτήρα με τον υπολογιστή και να ανανεώσει

πληροφορίες ή να επαναφορτώσει την μπαταρία.

Θύρα για κάρτα μνήμης /8/: Σε αυτή την θύρα τοποθετείτε την κάρτα μνήμης, στην οποία θα αποθηκεύσετε όλα τα καταγεγραμμένα αρχεία ,βίντεο και φωτογραφίες.

Κάμερα /6/: Δέχετε σήμα και το φτιάχνει σε βίντεο, έπειτα μπορείτε να το δείτε στον υπολογιστή σας.

Φακός /7/: Χρησιμοποιήστε τον εάν χρειάζεστε να φωτίσετε κάτι.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Κρυφή κάμερα μέσα σε αναπτήρα "

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr