



ΚΡΥΦΉ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΛΟΙ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να παρακολουθείτε την ακριβή ώρα και ταυτόχρονα να είστε ήρεμοι,οτι όλα στο σπίτι σας είναι καλά,οση ώρα βρίσκεστε στην δουλειά. Το μικρό,αλλα πολύ αποτελεσματικό ρολόι με κάμερα έχει μερικές λειτουργίες που θα είναι χρήσιμες για κάθε νοικοκυριά

- 1.Ρολόι
2. Φωτογραφίες
3. Βίντεο εγγραφή
4. Ηχογράφηση
5. Ανιχνευτής κίνησης
- 6.

Υπέρυθρος LED φωτισμός για νυχτερινές λήψεις

Κουμπιά:

2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, έναρξη/παύση της βίντεο εγγραφής

8. Ηχογράφηση/Ανιχνευτής κίνησης

10. Φωτογραφία/Υπέρυθρες LED φωτισμοί ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

3. Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

4. Μικρόφωνο

6. Κάμερα

9. USB θύρα

12. Φωτεινές ενδείξεις 4/5/7/8 IR LED λειτουργίες φωτισμών:

1. ON/OFF: Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή πατήστε και κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί 2, και η κόκκινη ένδειξη θα ανάψει, η μπλέ αναβοσβήνει μια φορά και η κάμερα μπαίνει σε λειτουργία αναμονής και είναι έτοιμη για χρήση. Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα πατάτε και κρατάτε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί 2, η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές και η συσκευή απενεργοποιείται.

2. Βίντεο εγγραφή: Για να ξεκινήσει η βίντεο εγγραφή, από λειτουργία αναμονής, απλά πατήστε το κουμπί 2 μια φορά και αφήστε το. Εκείνη την στιγμή η μπλέ και η κόκκινη ένδειξη ανάβουν ταυτόχρονα και σβήνουν, αυτό σημαίνει ότι αυτή την στιγμή τραβάει βίντεο. Για να διακόψετε το βίντεο, απλά πατάτε και κρατάτε ξανά το κουμπί 2. Η συσκευή σταματάει να τραβάει βίντεο και το αποθηκεύει, μέχρι εκεί που το διακόψατε, στην μνήμη. Έπειτα επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής. Εάν δεν είστε σίγουροι τι ακριβώς κάνει η κάμερα σας, όσο οι ενδείξεις είναι σβησμένες, απλά πατήστε το κουμπί 2 μια φορά, αν η κάμερα σας καταγράφει, η μπλέ ένδειξη θα αναβοσβήνει μια φορά.

3. Φωτογραφίες: Για να τραβήξετε φωτογραφίες με αυτό το ρολόι τραπεζιού-κάμερα, από λειτουργία αναμονής απλά πατήστε μια φορά το κουμπί 10, η κόκκινη ένδειξη θα σβήσει, και η μπλέ θα ανάψει μόνιμα. Για να τραβήξετε φωτογραφία απλά πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί 10, η μπλέ ένδειξη αναβοσβήνει μια φορά – η φωτογραφία είναι έτοιμη και αποθηκεύεται.

4. Υπέρυθρες LED φωτισμοί ON/OFF: Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί 10, η κόκκινη ένδειξη και η μπλέ θα αναβοσβήσουν τρεις φορές, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία για νυχτερινή λήψη είναι ενεργοποιημένη και πλέον μπορείτε να τραβήξετε ποιοτικές λήψεις ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι. Για να τις απενεργοποιήσετε κάνετε το ανάλογο: Πατήστε και κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί 10, περιμένετε να σβήσουν οι ενδείξεις.

5. Ηχογράφηση φωνής: Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί 8, έπειτα ανάβει η μπλέ ένδειξη μια φορά, μετά από αυτό η μπλέ και η κόκκινη ενδείξεις θα σβήσουν ταυτόχρονα. Η κάμερα σας ηχογραφεί. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε και κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί 2. Το αρχείο αποθηκεύεται. Η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία αναμονής.

6. Ανιχνευτής κίνησης: Πολύ χρήσιμη λειτουργία για κάθε σπίτι. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί 8, τότε η κόκκινη και μπλέ ένδειξη αναβοσβήνουν δύο φορές, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει μπει σε λειτουργία ανίχνευση κίνησης.

Εάν μέχρι ένα λεπτό ο ανιχνευτής δεν δεί κίνηση, η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία αναμονής. Όταν ανιχνεύσει κίνηση, ο αισθητήρας ενεργοποιείται και η κάμερα ξεκινάει να τραβάει βίντεο. Για να σταματήσετε την κάμερα απλά πατήστε και κρατήστε το κουμπί 2. Το αρχείο αποθηκεύεται και μπαίνει σε λειτουργία αναμονής.

7. Web Camera: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την συσκευή και σαν δικτυακή κάμερα χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον driver για αυτό τον σκοπό. Απλά συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας με το USB καλώδιο, ενώ είναι απενεργοποιημένη, πατήστε μια φορά το κουμπί 2, τότε η κάμερα από μόνη της αλλάζει την λειτουργία σε δικτυακή κάμερα και ο υπολογιστής την αναγνωρίζει σαν περιφερειακή βίντεο συσκευή.

8. Σύνδεση με υπολογιστή: Από απενεργοποιημένη κατάσταση συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας. Όταν το λειτουργικό σύστημα την αναγνωρίσει, πρέπει να εμφανιστεί στο συστηματικό πρόγραμμα περιήγησης σαν moveable disc. Τώρα μπορείτε να αντιγράφεται και να σβήνε αρχεία.

9. Συγχρονισμός ημερομηνίας και ώρας: Για να ρυθμίσετε την τρέχων ώρα, που εμφανίζεται στα βίντεο κλίπ και στις φωτογραφίες, απλά πρέπει να γράψετε ένα καινούργιο .txt φάιλ στην κεντρική διεύθυνση της κάμερας, όσο είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας. Σε αυτό το αρχείο σημειώστε την ακριβή ημερομηνία και ώρα στο φορμάτ που χρειάζεστε.

10. Επαννεκίνηση: Αν το σύστημα της κάμερας κολλήσει και η συσκευή δεν αντιδρά, απλά πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 10 και 2.

Η συσκευή θα επαννακινηθεί και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά άνετα.

11. Επαναφόρτιση μπαταρίας: Σε απενεργοποιημένη κατάσταση συνδέστε την κάμερα σας μέσω της USB θύρας, έτσι η συσκευή φορτίζει. Όταν γίνεται αυτό αναβοσβήνουν και οι δύο φωτεινές ενδείξεις. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η μπλέ ένδειξη παραμένει μόνιμα αναμένη.

Παρατηρήσεις:

1. Όταν δεν υπάρχει ελεύθερη μνήμη στην συσκευή, οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν για πέντε δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, και μετά από αυτό η κάμερα απενεργοποιείται. Εάν δεν υπάρχει κάρτα μνήμης η συσκευή απενεργοποιείται.

2. Η συσκευή είναι με ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία μόλις φορτίσει τελείως, κλείνει από μόνη της, χωρίς να χρειάζεστε να παρακολουθείτε την

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Κρυφή κάμερα σε παιδικό ρολόι"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr