



ΚΡΥΦΉ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ POWER BANK



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1. Ενεργοποίηση:** Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατάτε το ON/OFF κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα. Θα ανάψει κόκκινο λαμπάκι το οποίο σημαίνει ότι είσαστε σε λειτουργία αναμονής.
- 2. Βίντεο:** Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF της συσκευής. Το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα μείνει σβησμένο. Αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή βίντεο έχει ξεκινήσει.
- 3. Αποθήκευση βίντεο:** Πατήστε μια φορά το κουμπί ON/OFF σύντομα. Το κόκκινο λαμπάκι θα ανάψει το οποίο σημαίνει ότι έχετε αποθηκεύσει το βίντεο και η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- 4. Ανιχνευτής κίνησης:** Από την λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί ON/OFF για τρία δευτερόλεπτα, τότε το μπλέ λαμπάκι θα αναβοσβήσει δύο φορές και το κόκκινο θα σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχετε

ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης. Όταν περάσει κάτι μπροστά από την κάμερα το μπλέ λαμπάκι σβήνει και αρχίζει η καταγραφή βίντεο. Εάν δεν περάσει τίποτα μπροστά από την κάμερα, δεν θα καταγράψει βίντεο.

5. Αποθήκευση καταγραφής από λειτουργία ανιχνευτής κίνησης: πατήστε μια φορά το κουμπί ON/OFF . Οι καταγραφές αποθηκεύονται και το κόκκινο λαμπάκι θα μείνει μόνιμα αναμένο.

6. Απενεργοποίηση: Από λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί ON/OFF για έξι δευτερόλεπτα και τα δύο λαμπάκι κόκκινο και μπλέ θα σβήσουν.

7. Επαναφορά ρυθμίσεων: Εάν για κάποιο λόγο η κάμερα κολλήσει, με μια βελονίτσα πατάτε για μερικά δευτερόλεπτα στην τρυπούλα που γράφει RES.

8. Φόρτιση: Για να φορτίσετε την συσκευή, συνδέστε την σε υπολογιστή με το USB καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε και φορτίζετε για 4-6 ώρες. Όταν είναι πλήρως φορτισμένη θα μείνει αναμένο το μπλέ λαμπάκι.

9. Αναπαραγωγή καταγραφών: Για να μπορέσετε να δείτε τις καταγραφές που έχετε κάνει, συνδέστε την συσκευή στον υπολογιστή σας με το USB καλώδιο, θα αναγνωριστεί αυτόματα σαν φορητή μνήμη και από εκεί μπορείτε να μεταφέρετε, διαγράψετε και αντιγράψετε τα αρχεία.

10. Αυτόματη αποθήκευση βίντεο: Σε συνεχόμενη καταγραφή το βίντεο αποθηκεύετε αυτόματα ανα κάθε 10 λεπτά και σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης ανα κάθε 3 λεπτά.

11. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Τοποθετήστε κάρτα μνήμης στην συσκευή, συνδέστε την στον υπολογιστή σας και αυτόματα θα δημιουργήσει αρχείο μέσα στην κάρτα μνήμης με το όνομα 'time.txt' , μπειτε μέσα στο αρχείο και διορθώστε την ημερομηνία και ώρα με την παρακάτω σειρά : π.χ 2016/07/01 23:45:06 Y , το Y είναι για να φαίνετε η ημερομηνία και η ώρα. Αποθηκεύσετε το αρχείο και είναι έτοιμο.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Κρυφή κάμερα σε Power Bank"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr