



ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας παρουσιάζουμε την μικρότερη,πρακτική με απλό ντιζάιν κάμερα,που μπορεί να είναι ακόλουθος κάθε κυρίας.Υπέροχη ιδέα για πρωτότυπο δώρο.

Λειτουργίες:

Ενεργ./απενεργ.

- Για να ενεργοποιήσετε την μίνι κάμερα,απλά πατήστε και κρατήστε για περίπου δύο δευτερόλεπτα το κουμπί.Όταν η κόκκινη ένδειξη ανάψει.Η συσκευή αυτή την στιγμή βρίσκετε σε λειτουργεία αναμονής.Η απενεργοποίηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο - πατάτε το κουμπί για δύο δευτερόλεπτα,η κόκκινη ένδειξη σβήνει και η κάμερα απενεργοποιείτε.

Φωτογραφία:

- Οι φωτογραφίες τραβούνται πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά, που πρέπει να κάνετε είναι από λειτουργία αναμονής να ρυθμίσετε την φωτογραφία έτσι όπως ακριβώς θα θέλατε να βγεί, και μετά απλά πατήστε το κουμπί μία φορά. Η ένδειξη θα αναβοσβήσει μια φορά, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί και είστε έτοιμη να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

Εάν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία αναμονής, απλά χρησιμοποιήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργιών για να πάτε στην λειτουργία φωτογραφιών.

Βίντεο:

- Για να τραβήξετε βίντεο, πρέπει ξανά να πατήσετε ένα κουμπί. Πηγαίνετε ξανά στην λειτουργία αναμονής, έπειτα πατάτε και κρατάτε για δύο δευτερόλεπτα το κύριο κουμπί και μετά αφήστε το. Η κόκκινη ένδειξη σβήνει. Η κάμερα ξεκινάει να καταγράφει. Για να διακόψετε το βίντεο απλά πατήστε και κρατήστε ξανά το κουμπί για περίπου ένα δευτερόλεπτο αυτή την φορά.

Χαμηλή μπαταρία - Όταν η τροφοδοσία έχει σχεδόν εξαντληθεί, η κάμερα αποθηκεύει το αρχείο και απενεργοποιείτε.

Επαναφόρτιση - Για να φορτίσετε την κάμερα σας, απενεργοποιήστε την, συνδέστε την κάμερα μέσω του USB καλωδίου με τον φορτιστή και βάλτε την να φορτίσει. Όση ώρα φορτίζει η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινα. Όταν φορτίσει πλήρως, η ένδειξη σβήνει τελείως. Φορητή μνήμη-δίσκος - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την μίνι κάμερα σαν φορητή μνήμη (φλασάκι). Απλά συνδέστε την κάμερα με το USB καλώδιο με τον υπολογιστή και περιμένετε να εμφανιστούν οι πληροφορίες στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σαν φορητή μνήμη.

Επανεκίνηση - Σε μερικές περιπτώσεις, η κάμερα μπορεί να μην αντιδράει.

Τότε το software χρειάζεται επανεκίνηση. Απλά πάρτε λεπτή βελόνα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο, και βάλτε το στο άνοιγμα με το όνομα reset και πατήστε ελαφρά. Η κάμερα θα απενεργοποιηθεί, μετά από αυτό μπορείτε να την ενεργοποιήσετε και να την χρησιμοποιήσετε ξανά κανονικά.

Ρυθμίσεις τρέχων ώρας:

Για να ρυθμίσετε την τρέχων ώρα που θα φαίνετε στις φωτογραφίες ή βίντεο, όλα αυτά, που πρέπει να κάνετε είναι απλά να μπειτε στην κεντρική διεύθυνση της κάμερας, να δημιουργήσετε κείμενο αρχείο με το όνομα "time.txt", να το ανοίξετε και να καταγράψετε σε αυτό ημερομηνία και ώρα με τον παρακάτω τρόπο : 2013/02/28 και μετά από ένα πάτημα του spacebar την ώρα 12:00:00. Μετά από αυτό απλά επανεκκινήστε την κάμερα και οι ρυθμίσεις θα είναι αποθηκευμένες στην μνήμη.

Web Camera - Σε ότι κατάσταση και αν βρίσκετε η κάμερα μπορείτε να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας και να προετοιμάσετε τις ρυθμίσεις για Web Camera. Εφόσον είναι συνδεδεμένη, απλά πατήστε δεξιά κλικ πάνω στο εικονίδιο, που θα εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία, επιλέξτε detection hardware. Και μετά ακολουθείτε τα βήματα.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν " Μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή "

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr