



ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ DV MD80



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φόρτιση: Η κάμερα διαθέτει ενσωματωμένη λιθίου-ιόντων επαναφορτιζόμενη μπαταρία, έτσι ώστε όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά πρέπει πρώτα να τη φορτίσετε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να φορτίσετε τη φωτογραφική μηχανή: - Συνδέστε σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. - Συνδέστε με το USB καλώδιο την κάμερα στο αντάπτερ του φορτιστή. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας η συσκευή πρέπει να παραμείνει για περίπου 2-3 ώρες συνδεδεμένη. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας θα γίνει μετά από 4-5 πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.

2. Λήψη βίντεο: Για να καταγράψετε βίντεο με την κάμερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο POWER. Η ένδειξη LED στο επάνω μέρος της κάμερας αναβοσβήνει αρκετές φορές

και έπειτα παραμένει συνεχώς αναμμένη. Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά. Όταν η ένδειξη ανάβει σταθερά η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε για λίγο το κουμπί στο πάνω μέρος της μηχανής. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και στη συνέχεια η κάμερα ξεκινά να καταγράφει. Πατώντας το ίδιο κουμπί σταματά η καταγραφή και το αρχείο αποθηκεύεται στην κάρτα. Εάν το βίντεο είναι πιο μεγάλο η αποθήκευση θα πάρει κάποιο χρόνο, για αυτό μην βιαστείτε να πατήσετε άλλα κουμπιά αμέσως. Η μέγιστη χωρητικότητα της κάρτας είναι 8 GB.

3. Λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο POWER για να βάλετε την κάμερα σε κατάσταση αναμονής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2. Από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο MODE. Η φωτεινή ένδειξη στο επάνω μέρος της συσκευής αναβοσβήνει γρήγορα και έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ενεργοποίησης φωνής. Σε αυτή τη λειτουργία η μηχανή, όταν γύρω της λαμβάνει ήχο πάνω από 60 dB η κάμερα ξεκινά αυτόματα εγγραφή και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει πιο αργά κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Σε αυτή την κατάσταση ο ελάχιστος χρόνος εγγραφής είναι 2 λεπτά. Αν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 60 dB ηχογράφηση συνεχίζει για άλλο χρονικό διάστημα δύο λεπτών και έτσι, η κάμερα συνεχίζει να καταγράφει μέχρι να μην υπάρχει καθόλου θόρυβος. Η έξοδος από αυτή την λειτουργία γίνεται πατώντας το πλήκτρο MODE.

4. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή, φτιάξτε με το notepad κείμενο που ονομάζεται tag.txt και αποθηκεύστε το στο root directory της κάμερας. Τα περιεχόμενα του αρχείου θα πρέπει να είναι: [Ημερομηνία] έτος / μήνας / ημέρα ώρα: λεπτά: δευτερόλεπτα Ή για ημερομηνία 1τη Μαΐου , 2010, ώρα 12 και 30 λεπτά το περιεχόμενο του φακέλου θα πρέπει να είναι: [Ημερομηνία] 01/05/2010 12:30:00 Οποσδήποτε το καθένα πρέπει να είναι σε νέα γραμμή. Έτσι, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαβαστούν και θα καταγραφούν την επόμενη φορά που η κάμερα θα ενεργοποιηθεί και το αρχείο θα διαγραφεί.

5. Απενεργοποίηση: Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα από την κατάσταση αναμονής ή λειτουργία εγγραφής, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο POWER.

6. Αυτόματη απενεργοποίηση: Η κάμερα θα καταγράψει το αρχείο και απενεργοποιείται αυτόματα όταν: - Όταν η μπαταρία έχει πέσει. - Όταν συμπληρώσετε τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης. - Όταν σε κατάσταση αναμονής, δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 45 δευτερόλεπτα.

7. Σύνδεση σε υπολογιστή: Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή. Θα αναγνωριστεί αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα των Windows ME/2000/XP/Vista, MAC OS και θα εμφανιστεί στη λίστα των συσκευών, όπως αφαιρούμενο δίσκο (flash drive). Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε αρχεία βίντεο που έχετε καταγράψει. Όταν τα αρχεία που καταγράφονται είναι μεγαλύτερα είναι καλύτερα να τα μεταφέρετε και να τα αναπαράγετε από τον υπολογιστή σας για να αποφύγετε προβλήματα με την ανίχνευση εικόνας ή ήχου.

8. WEB κάμερα: Για να χρησιμοποιήσετε Mini DV MD80 κάμερα ως web cam, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης από το δίσκο εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Πατήστε το κουμπί MODE και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως web κάμερα.

9. Reset: Αν η κάμερα σταματήσει να λειτουργεί σωστά εξαιτίας λάθος πατημένων κουμπιών ή για κάποιο άλλο λόγο θα πρέπει να μηδενιστεί. Αυτό γίνεται πιέζοντας απαλά με μία λεπτή μη μεταλλική βελόνα το

κουμπί στο άνοιγμα με το όνομα RESET.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα DV MD80"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr