



ΜΙΝΙ ΤΡΑΚΕΡ RF-V8



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το τράκερ ρυθμίζετε με αποστολή SMS εντολών προς την SIM κάρτα, που είναι τοποθετημένη στην συσκευή.

Στείλετε SMS:

- 1.** password,sos1,08*****# (παράδειγμα 123456,sos1,0884063301#) για να ρυθμίσετε τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο να αντιδράει η συσκευή.Μπορείτε να ρυθμίσετε και ακόμα τέσσερις αριθμούς με sos2, sos3, sos4, sos5.
- 2.** gon# - ενεργοποιείτε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (στέλνει πληροφορίες προς την εφαρμογή)
- 3.** goff# - απενεργοποιεί την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
- 4.** von,1# - ενεργοποιεί και ρυθμίζει την ευαισθησία του αισθητήρα δόνησης. 1 είναι ο πιο ευαίσθητος, 4 ο λιγότερο ευαίσθητός..
- 5.** voff# - απενεργοποιεί τον αισθητήρα δόνησης
- 6.** non# - ενεργοποιεί τον ηχητιό αισθητήρα
- 7.** noff# - απενεργοποιεί τον ηχητικό αισθητήρα
- 8.** ntim,ss# - ρυθμίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα κατα τον οποίο να καλέσει όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός
- 9.** mod,1# - ρυθμίζει λειτουργία χρήσης. 1 - κλήση και SMS, 2 - μόνο κλήση, 3 - μόνο SMS
- 10.** dw# - ζήτηση για τοποθέτηση της συσκευής
- 11.** dsp# - η συσκευή απαντάει με SMS για την τρέχουσα κατάσταση
- 12.** lag,1# - αλλάζει την γλώσσα: 1-κινέζικα, 2- αγγλικά, 3- γαλλικά
- 13.** password,t,new password# - αλλαγή κωδικού πρόσβασης για χρήση της συσκευής Εάν δεν την αλλάξετε ο αυτόματος κωδικός είναι 123456.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Μίνι τράκερ RF-V8"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr