



## SPORTS CAMERA WI-FI ME ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ 4K



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απο το κουμπί για ενεργοποίηση της κάμερας, με σύντομα πάτημα αλλάζετε τις λειτουργίες χρήσης.

Με τα πλαϊνά κουμπιά αλλάζετε ανάμεσα στις ρυθμίσεις και με το κουμπί OK, επιβεβαιώνετε την επιλογή σας.

### **Ρυθμίσεις βίντεο**

1. Video Resolution - επιλογή ανάλυσης βίντεο
2. Looping Video - καταγραφή βίντεο πάνω στα παλαιότερα αρχεία όταν γεμίσει η μνήμη
3. Time-Lapse Video - καταγραφή βίντεο σε γρήγορη κίνηση
4. Slow Motion - Αργή κίνηση
5. Audio Record - καταγραφή ήχου

### **Настройки снимки**

1. Photo Resolution - ανάλυση φωτογραφίας
2. Selfty mer - χρονόμετρο για selfie
3. Burst Photo - σειρά φωτογραφιών

### **Главни настройки**

1. Wi-Fi - ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου
2. Volume - ένταση ήχου
3. Beep - ήχος στα κουμπιά
4. Exposure - έκθεση
5. White Balance - ισορροπία του λευκού χρώματος
6. ISO - φωτοευαισθησία

7. Effect - εφέ εικόνας
8. Contrast - αντίθεση
9. Saturation - κορεσμός χρώματος
10. Sharpness - ευκρίνεια εικόνας

### **Ρυθμίσεις συστήματος**

1. Language - γλώσσα του μενού
2. Car mode - λειτουργία αυτοκινήτου
3. Power Off - χρόνος για αυτόματη απενεργοποίηση
4. Date&Time - ημερομηνία και ώρα
5. Date Format - φορμάτ της ημερομηνίας
6. Stamp - ώρα και ημερομηνία πάνω στην εικόνα
7. Frequence - συχνότητα
8. Upside Down - περιστροφή της οθόνης σε άλλη κατεύθυνση
9. Screen Saver - απενεργοποίηση οθόνης
10. Format - φορμάτ της κάρτας μνήμηςφορματ na καρτατα
11. Reset -επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία  
Προς το προϊόν "Sports camera Wi-Fi με κοντρόλ και 4K"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr