



**ΣΤΥΛΟ-ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΥΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΜΙΑ 4GB
ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε,φορτηστε τη συσκευή τουλάχιστον 4ωρες.

1.Ανοιγμα-πατήστε και κρατήστε το κουμπι(πάνω),μέχρι να ανάψει το μπλε λεντακι.Είναι σε λειτουργία.Τώρα,με το πάτημα του κουπί μια φορά κάνετε φωτογραφίες.Το μπλε λεντακι σβήνει,και ανάβει ξανά,αν θέλετε να κάνετε βίντεο,από αυτή τη λειτουργία,πατήστε και κρατήστε το κουμπι για δυο δευτερόλεπτα.Το μπλε λεντακι αναβοσβηνει τρεις φορές,και σβήνει.Η συσκευή είναι σε λειτουργία βίντεο,για να σταματήσει πατήστε το κουμπι μια φορά,το μπλε λεντακι ανάβει.

Για να σβήσει η συσκευή,πατήστε και κρατήστε το κουμπι,ως που να σβήσουν τα λεντακια.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Στυλό-κάμερα με ανυχνευτη κινηση,και μια 4GB κάρτα μνήμης "

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr