

SPYGR

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΔΥΟ ΦΑΚΟΎΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αθλητική κάμερα που καταγράφει ταυτόχρονα στις 2 κάμερες και έτσι γίνεται εγγραφή διπλού καναλιού. Η εγγραφές είναι μεγάλης ποιότητας με ήχο και έντονα χρώματα και καθαρές φωτογραφίες, μπορεί ταυτόχρονα με την φόρτιση να τραβάει βίντεο ή αναπαραγωγή των βίντεο. Η αθλητική κάμερα έχει G αισθητήρα. Δυνατότητες: G-αισθητήρας: όταν η επιτάχυνση φτάνει 6g, το οποίο είναι $1g=9.8 \text{ m/sec}$ στην δευτέρα, η κάμερα αυτόματα αποθηκεύει μέχρι αυτή την στιγμή το βίντεο για να μην χαθεί. SOS κουμπί: αυτό το κουμπί λειτουργεί όπως ο G-αισθητήρας. Όταν είναι πατημένο αποθηκεύει κάθετη τραβηγμένο μέχρι αυτή την στιγμή. 2.7-ιντσών οθόνη με HD λειτουργίες και δυνατότητα οι δύο κάμερες να γυρίσουν στις 180 μοίρες. Και H.264 τεχνολογία για κομπρεσάρισμα των βίντεο. Μέρα/Νύχτα λειτουργία για καταγραφή: αλλάξτε την λειτουργία με το ειδικό κουμπί για αυτό

, για να πάτε στην Μέρα και Νύχτα και να καταγράψετε με την κατάλληλη ανάλυση και ρύθμιση φωτός. 30 ή 60 λήψεις ανα δευτερόλεπτο στα βίντεο. PC κάμερα, δεν χρειάζονται drivers , Plug'n'Play . Ενσωματωμένες υπέρυθρες για καλύτερη ορατότητα τη νύχτα. Κυκλική εγγραφή /σε ορισμένες περιόδους εγγράφει , σταματάει και ξεκινάει ξανά βίντεο. Ανιχνευτής κίνησης. Αυτόματη έναρξη εγγραφής βίντεο, όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου πάρει μπρος. HDMI και TV έξοδοι. Τηλεχειρηστήριο. Ιδιότητες : αισθητήρας 2643 CMOS WXGA HD .βίντεο ανάλυση 480p/720p/720p Γλώσσες: Κινέζικα, Αγγλικά, Ρώσικα, Ιαπωνέζικα, Κορέικα. LCD οθόνη 2.7 ίντσες, 16:9 TFT μνήμη TF κάρτα, μέχρι 32 GB , focus 12cm ατελείωτα. Φωτογραφίες format JPG. Βίντεο format MOV. Ενσωματωμένο μικρόφωνο και speaker. USB 2.0 μπαταρία ενσωματωμένη 3.7V/600mAh λιθίου. Θερμοκρασία λειτουργίας από 0 έως +65 βαθμούς Κελσίου. Διαστάσεις 135x63x28.5 mm .Βάρος 125 γρ. USB Καλώδιο, TV καλώδιο, τηλεχειρηστήριο, φορτιστής για αυτοκίνητο, HDMI καλώδιο εξωτερικό .Εμφάνιση: 1.Κουμπί για ενεργοποίηση. 2. TF θύρα. 3. HDMI θύρα. 4.Κουμπί για αλλαγή λειτουργιών. 5.Κουμπί για είσοδο στο μενού της συσκευής. 6. SOS κουμπί. 7.Ένδειξη, για να δείχνει πως παει η φόρτιση. 8.Ένδειξη για το τι κάνει αυτή την στιγμή η συσκευή. 9.Μικρόφωνο. 10 LCD οθόνη. 11. Τηλεχειρηστήριος αισθητήρας. 12.Αριστερό κουμπί. 13. Δεξί κουμπί. 14.Εγγραφή/OK κουμπί. 15.Micro USB θύρα. 16. TV έξοδος. 17.Κάμερα. 18.Υπέρυθρες για νυχτερινή όραση. 19.Κουμπί επαννεκίνησης. 20.Κάμερα. 21.Ανοικτή ακρόαση. 22.Μέρος σταθεροποίησης. Κουμπιά και λειτουργίες:Ενεργοποίηση:κουμπί ON/OFF . Μενού:Ανοίγει το μενού της συσκευής σε κάθε λειτουργία /MODE/: Αλλάζει τις διαφορετικές λειτουργίες. Εγγραφή/OK:Έναρξη/παύση/βεβαίωση αριστερό κουμπί:σύντομο πάτημα, αλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες μέρα/νύχτα για βίντεο και φωτογραφίες. Με συνεχόμενο πάτημα θα ενεργ./απενεργ. Τις υπέρυθρες για νυχτερινή όραση.Το στάτους της συσκευής θα εμφανιστεί στην LCD οθόνη. Εγκατάσταση και χρήση της κάμερας:Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα στο μπροστινό παράθυρο του αυτοκινήτου και να ρυθμίσετε την γωνία που θα τραβάει η κάμερα, έτσι όπως εσείς θέλετε.Εφόσον συνδέσετε το αντάπτερ στην παροχή ρεύματος με την κάμερα στον αναπτήρα του αυτοκινήτου, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει να καταγράφει.Ενώ όταν το αυτοκίνητο σταματήσει να κινείται η καταγραφή σταματά.Μπαταρία:ενσωματωμένη 600mAh ,λιθίου, για να φορτιστεί τελείως χρειάζεστε γύρω στα 90 λεπτά.Η μπαταρία μπορεί να φορτίζετε ενώ η συσκευή λειτουργεί. Λειτουργεί κανονικά στα 380mA ή στα 580mA σε νυχτερινή λήψη. Ενεργ./Απενεργ. Και screen saver : 1. Πατήστε το κουμπί POWER για 3 δευτερόλεπτα περίπου, για ενεργ./απενεργ. την κάμερα. Όταν γίνετε μια από τις δύο λειτουργίες, στην οθόνη της κάμερας το γράφει. 2.Αν αυτή την στιγμή δεν χρησιμοποιήτε την κάμερα, αλλά χρειάζεστε να την αφήσετε ενεργοποιημένη. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, πατήστε το κουμπί POWER μια φορά και θα ενεργοποιηθεί το screen saver στην οθόνη. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας:πρέπει να μπειτε στο μενού για την ώρα, πατήστε το κουμπί MODE. Έπειτα επιλέξτε Date/Time και με την βοήθεια των MODE, RIGHT, LEFT κουμπιών ρυθμίζετε την ώρα που θέλετε. Τέλος πατήστε το κουμπί OK, για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Λειτουργία εγγραφής βίντεο: 1.Με την ενεργοποίηση, η κάμερα δείχνει στην πάνω αριστε

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Αθλητική κάμερα με δύο φακούς"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr