



FULLHD ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΩΛ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής , τοποθετήστε στην θύρα για την κάρτα μνήμης, microSD κάρτα απο 4 GB εώς 64GB.

Φορτίστε την συσκευή για 3 ώρες ή συνδέστε την απευθείας στο ηλεκτρικό ρεύμα για να καταγράφετε χωρίς να πέσει η μπαταρία.

1.Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση: Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το **κουμπί 1(Ανοιχτό λουκέτο)** για να ενεργοποιήσετε ή αντίστοιχα να απενεργοποιήσετε την συσκευή.Με την ενεργοποίηση θα αναβοσβήσουν 3 φορές μπλέ και κόκκινο λαμπάκι.

2.Φωτογραφία - Απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί **2 (αυτοκίνητο)** θα αναβοσβήσει μπλέ λαμπάκι.Αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει φωτογραφία.

3.

Βίντεο – Απο την λειτουργία αναμονής πατάτε το **κουμπί 3 (κλειστό λουκέτο)** και αρχίζει η καταγραφή του βίντεο.Με το ίδιο κουμπί σταματάτε την καταγραφή.

4.Ανιχνευτής κίνησης – Με το πάτημα του κουμπιού **2** για 3 δευτερόλεπτα, αναβοσβήνει το μπλέ λαμπάκι και σβήνει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης και η συσκευή θα καταγράφει βίντεο μόνο όταν μπροστά απο τον φακό της κάμερας υπάρχει κίνηση.

5.Υπέρυθρες δίοδοι – Απο την λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **Panic (κόκκινο κουμπί)** και οι υπέρυθρες είναι ενεργοποιημένες.

6.Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας – Για την ρυθμίσετε πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα: `timerset.txt` και να το μεταφέρετε στην κάρτα μνήμης της συσκευής.Μέσα πρέπει να γράψετε την ημερομηνία και ώρα με την παρακάτω σειρά:

έτος μήνας μέρα ώρα λεπτά δευτερόλεπτα και στο τέλος μπορείτε να γράψετε Y για να φαίνετε η ημερομηνία και N για να μην φαίνετε

20160328155100 Y

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "FullHD κάμερα μέσα σε τηλεκοντρόλ"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr