



FULLHD ΜΪΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉ ΚΪΝΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την κάμερα για περίπου 4 ώρες.
2. **Για ενεργοποίηση** πατήστε το κουμπί POWER για μερικά δευτερόλεπτα. Η μπλέ δίοδος θα ανάψει και αυτό σημαίνει ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία αναμονής.
3. **Για βίντεο με ανάλυση 720P** πατήστε ξανά το κουμπί POWER μια φορά γρήγορα. Η μπλέ δίοδος αναβοσβήνει τρεις φορές και σβήνει. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα τραβάει πλέον βίντεο. Για να σταματήσετε την καταγραφή πατήστε ξανά σύντομα το ίδιο κουμπί. Η μπλέ δίοδος θα ανάψει, αυτό σημαίνει ότι έχετε αποθηκεύσει το βίντεο στην κάρτα μνήμη και η κάμερα είναι ξανά σε λειτουργία αναμονής.

4. **Για βίντεο με ανάλυση 1080P** απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί (M). Θα ανάψουν μπλέ και κόκκινη δίοδοι. Για εκκίνηση του βίντεο, πατήστε το κουμπί POWER. Οι δίοδοι αναβοσβήνουν τρεις φορές και σβήνουν για όση ώρα τραβάτε βίντεο. Για να σταματήσετε την καταγραφή, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.
5. **Για φωτογραφίες με 12 MP** απο λειτουργία αναμονής πατήστε 2 φορές το κουμπί M. Θα ανάψει κόκκινη δίοδος. Τώρα κάθε φορά που πατάτε το κουμπί POWER θα τραβάτε φωτογραφίες οι οποίες αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα μνήμης.
6. **Δίοδοι για νυχτερινή λήψη:** Απο λειτουργία αναμονής πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί POWER. Η κόκκινη δίοδος αναβοσβληνει 2 φορές και οι υπέρυθρες δίοδοι έχουν ενεργοποιηθεί. Εάν κρατήσετε ξανά για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί η υπέρυθρες θα απανεργοποιηθούν.
7. **Ανιχνευτής κίνησης:** Απο λειτουργία αναμονής και επιλεγμένη πλέον ανάλυση για καταγραφή βίντεο, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί M. Η κάμερα θα μπει σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης.
8. **Απενεργοποίηση κάμερας:** πατήστε και κρατήστε το κουμπί POWER μέχρι να σβήσουν οι δίοδοι.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "FullHD μίνι κάμερα με ανιχνευτή κίνησης"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr