



**FULLHD ΣΤΙΚΑΚΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΉΧΟΥ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ U-838 MINI DVR**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, τοποθετήστε κάρτα μνήμης απο 4GB εως 32GB και φορτίστε την 3-4 ώρες.

1.Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί **ON/OFF** μέχρι να ανάψει το μπλέ λαμπάκι.Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα πατήστε το ίδιο κουμπί μέχρι να σβήσει το λαμπάκι.

2.Φωτογραφίες: Απο λειτουργία αναμονής πατήστε μια φορά το κουμπί **REC/PHO**.Το μπλέ λαμπάκι αναβοσβήνει και αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει φωτογραφία.Κάθε επόμενο πάτημα είναι και μια φωτογραφία.

3.Βίντεο: Πατήστε μια φορά το κουμπί **VIDEO**.Το μπλέ λαμπάκι αναβοσβήνει και παραμένει σβησμένο.Αυτό σημαίνει οτι καταγράφετε βίντεο.Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατήστε το ίδιο κουμπί μια φορά.Θα ανάψει το μπλέ λαμπάκι.Αυτό σημαίνει οτι έχετε σταματήσει την καταγραφή βίντεο και είναι αποθηκευμένο.

4.Ανιχνευτής κίνησης: Απο λειτουργία αναμονής, πατήστε συνεχόμενα για 3-4 δευτερόλεπτα το κουμπί **VIDEO**.Το μπλέ λαμπάκι θα αναβοσβήσει 4-5 φορές και θα σβήσει.Αυτό σημαίνει οτι πλέον η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης.Με το ίδιο κουμπί, σύντομο πάτημα βγαίνετε απο αυτή την λειτουργία.

5.Καταγραφή βίντεο όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα: Συνδέοντας την κάμερα σε φορτιστή, πατήστε το κουμπί **VIDEO** για 2-3 δευτερόλεπτα.Η κάμερα ξεκινάει να καταγράφει όσο είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

6.Μεταφορά αρχείων: Για να μεταφέρετε τα αρχεία σας και να μπορέσετε να τα αναπαράφετε, απενεργοποιήστε την συσκευή και συνδέστε την στο USB του υπολογιστή ή λάπτοπ σας.Θα αναγνωριστεί αυτόματα απο το λειτουργικό σύστημα σαν φορητή μνήμη.Απο εκεί μπορείτε να μεταφέρετε, αντιγράψετε, διαγράψετε και αναπαράγετε τα αρχεία που έχετε καταγράψει.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "FullHD στικάκι καταγραφής ήχου με ανιχνευτή κίνησης U-838 mini DVR"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr