



GPS TRACKER ME PEΛΈ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε το τράκερ προς το αυτοκίνητο με τον παρακάτω τρόπο:

- υποδοχή με 4 καλώδια

* κόκκινο - θετικός πόλος της μπαταρίας

* μαυρο - αρνητικός πόλος της μπαταρίας

* κίτρινο - έλεγχος ρελέ

* πορτοκαλί - τάσης επαφής (ACC)

- υποδοχή με δύο καλώδια (κόκκινο και μαύρο) - μικρόφωνο

- υποδοχή με δύο καλώδια (πορτοκαλί) - SOS κουμπί

2. Τοποθετήστε SIM κάρτα στην θύρα. Εφόσον τοποθετήσετε σωστά την κάρτα, παρακολουθήστε τις φωτεινές ενδείξεις.

- η πράσινη ένδειξη είναι για το GSM δίκτυο. Αναβοσβήνει όση ώρα συνδέετε με το δίκτυο, είναι μόνιμα αναμένη όταν λειτουργεί και είναι σβησμένη όταν είναι σε sleep λειτουργία

- η μπλέ ένδειξη είναι για το GSP σήμα και αναβοσβήνει όταν έχει τοποθετηθεί, είναι μόνιμα αναμένη όταν αναζητάει σήμα και είναι σβησμένη όταν είναι σε sleep λειτουργία.

3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την δωρεάν εφαρμογή **Yuntrack** και ανοίξτε την.

4. Επιλέξτε είσοδο με IMEI/ID.

Изображение стъпка 1

Image not found
<https://spy.bg/data/info/uploads/417af673b.jpg>

5. Εισάγετε τον ID αριθμό απο το αυτοκόλλητο πάνω στην συσκευή και ο εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι 123456

Изображение стъпка 2

Image not found
<https://spy.bg/data/info/uploads/418fa52e4.jpg>

6. Όταν τοποθετηθεί και συνδεθεί με το GSM δίκτυο επιτυχώς θα δείτε πράσινη εικόνα με πληροφορίες για την τοποθεσία.

Изображение стъпка 3

Image not found
<https://spy.bg/data/info/uploads/419c70578.jpg>

Απο εδώ μπορείτε να αλλάξετε των κωδικό πρόσβασης, να δείτε την ιστορία, να ρυθμίσετε περίμετρο απο την οποία αν γίνει έξοδος να λάβετε μήνυμα συναγερμού, όπως και να χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες και ρυθμίσεις της συσκευής.

7. Πατήστε **Geofence** και ρυθμίστε την περίμετρο που θέλετε.

Изображение стъпка 4

Image not found
<https://spy.bg/data/info/uploads/420716927.jpg>

8. Πατήστε **More** και έπειτα **Send Command** για τις επιπλέον ρυθμίσεις.

Изображение стъпка 5

Image not found
<https://spy.bg/data/info/uploads/421435b5f.jpg>

9. Απο εδώ μπορείτε να ενεργ. και απενεργ. την τροφοδοσία προς τον ρελέ, να ενεργ. και απενεργ. τους συναγερμούς, να ρυθμίσετε κύριο τηλεφωνικό αριθμό, ευαισθησία του αισθητήρα δόνησης, διάστημα αποστολής δεδομένων, επανεκκίνηση κ.α.

Изображение стъпка 6

Image not found
<https://spy.bg/data/info/uploads/422ea29db.jpg>

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "GPS Tracker με ρελέ"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr