



ΓΥΑΛΙΆ ΜΕ FULLHD ΚΆΜΕΡΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, τοποθετήστε κάρτα μνήμης απο 4GB εως 32GB και φορτήστε την 2-3 ώρες.

Ενεργοποίηση:

Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί. Θα ανάψει μπλέ λαμπάκι και θα παραμείνει αναμένο. Αυτό σημαίνει οτι η συσκευή είναι σε λειτουργία αναμονής.

Φωτογραφίες:

Με σύντομο πάτημα του κουμπιού, το μπλέ λαμπάκι σβήνει και ανάβει ξανά. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τραβήξει φωτογραφία. Με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού τραβάτε και μια φωτογραφία.

Βίντεο:

Απο λειτουργία αναμονής, πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσει το μπλέ λαμπάκι. Έπειτα θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα τραβάει βίντεο. Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί μια φορά σύντομα.

Απενεργοποίηση:

Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν πατήστε συνεχόμενα το κουμπί μέχρι να ανάψει κόκκινο λαμπάκι και αφήστε το κουμπί. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Σύνδεση με υπολογιστή:

Όταν τελειώσετε με τις καταγραφές, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή ή λάπτοπ σας με το καλώδιο που έχει στο κουτί.

Η συσκευή θα αναγνωριστεί αυτόματα σαν φορητή μνήμη. Από εκεί μπορείτε να δείτε, να μεταφέρετε, αντιγράψετε ή διαγράψετε τις καταγραφές σας.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Γυαλιά με fullHD κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr