



## HD ΚΑΜΕΡΑ, ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρώτα απο όλα πρέπει να βάλετε κάρτα μνήμης απο 4GB εως 32GB.

Η φόρτση της κάμερας κρατάει 3-4 ώρες.

**Ενεργοποίηση:**πατάτε το πρώτο κουμπί που είναι προς τον φακό των γυαλιών για 3 δευτερόλεπτα και θα ανάψει το μπλέ φωτάκι.Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

**Βίντεο:**Για να καταγράψετε βίντεο το πατάτε ακόμη μια φορά αλλά αυτή την φορά όχι συνεχόμενα.Απλά μια φορά σύντομα.Το μπλέ λαμπάκι θα αναβοσβήσει και θα σβήσει τελείως,Αυτό σημαίνει οτι καταγράφετε

βίντεο.Για διακοπή του βίντεο πατάτε σύντομα το ίδιο κουμπί και το μπλέ λαμπάκι θα ανάψει μόνιμα.

**Φωτογραφία:**Για να τραβήξετε φωτογραφία πατάτε σύντομα το δεύτερο κουμπί.Το μπλέ λαμπάκι σβήνει και ανάβει.Έχετε τραβήξει φωτογραφία.

**Ανιχνευτής κίνησης:**Για ανιχνευτή κίνησης πατάτε το δεύτερο κουμπί συνεχόμενα και το μπλέ λαμπάκι αναβοσβήνει 4-5 φορές και σβήνει.Είσαστε σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης.Για να σταματήσετε την λειτουργία αυτή, πατάτε σύντομα το ίδιο κουμπί και θα ανάψει το μπλέ λαμπάκι.

Για απενεργοποίηση πατάτε το πρώτο κουμπί συνεχόμενα για τρία δευτερόλεπτα το μπλέ λαμπάκι αναβοσβήνει δύο φορές και σβήνει.

Τέλος, συνδέετε τα γυαλιά στον υπολογιστή με το USB καλώδιο και μπορείτε να δείτε τα αρχεία που έχετε καταγράψει.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία  
Προς το προϊόν "HD κάμερα, κρυμμένη σε γυαλιά"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr