



## HD ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ IR ΔΙΟΔΟΥΣ ΣΕ ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φορτίστε την μπαταρία του ρολογιού με τον φορτιστή που συμπεριλαμβάνεται για περίπου 2-3 ώρες.

Ξεβιδώστε το πίσω καπάκι του ρολογιού, βγάλτε την μπαταρία τραβώντας της απο το σημείο το οποίο είναι σημειωμένο με βελάκι και τοποθετήστε κάρτα μνήμης στην θύρα. Έπειτα βάλτε την μπαταρία και κλείστε το καπάκι ξανά. (Χωρίς κάρτα μνήμης η κάμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει)

**1. Ενεργοποίηση:** Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα πατήστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το πάνω κουμπί (κουμπί A). Θα ανάψουν ταυτόχρονα το κόκκινο και μπλέ λαμπάκι και έπειτα θα

παραμείνει αναμένο μόνο το μπλέ λαμπάκι. Η συσκευή βρίσκεται πλέον σε λειτουργία αναμονής.

**2. Βίντεο:** Απο λειτουργία αναμονής πατήστε μία φορά το κουμπί A. Το μπλέ λαμπάκι θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφετε βίντεο. Για να σταματήσετε το βίντεο πατάτε το ίδιο κουμπί, το μπλέ λαμπάκι θα ανάψει και αυτό σημαίνει ότι έχετε αποθηκεύσει το βίντεο. Η κάμερα είναι πάλι σε λειτουργία αναμονής.

**3. Ηχογράφηση:** Εάν θέλετε να κάνετε μόνο ηχογράφηση αλλάξτε την λειτουργία με το κάτω κουμπί (κουμπί B). Απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί B. Θα ανάψει πράσινο λαμπάκι, ενώ το μπλέ θα σβήσει. Πατήστε το κουμπί A για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Το πράσινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα σβήσει. Θα παραμείνει σβησμένο όση ώρα κάνει ηχογράφηση. Για να σταματήσετε την ηχογράφηση και να αποθηκεύσετε την καταγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί A.

**4. Φωτογραφίες:** Απο λειτουργία αναμονής πατήστε δύο φορές το κουμπί B. Θα ανάψουν ταυτόχρονα το πράσινο και μπλέ λαμπάκι. Για να τραβήξετε φωτογραφία πατήστε το κουμπί A. Κάθε πάτημα του κουμπιού A είναι και μια φωτογραφία.

**5. Ανιχνευτής κίνησης:** Απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί B για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το μπλέ και πράσινο λαμπάκι αναβοσβήνουν τρεις φορές και σβήνουν. Όταν υπάρξει κίνηση μπροστά απο τον φακό της κάμερας θα ξεκινήσει να καταγράφει βίντεο και όταν δεν έχει κίνηση, σταματάει. Η έξοδος απο αυτή την λειτουργία γίνεται με το πάτημα του κουμπιού A.

**6. Απενεργοποίηση:** Πατήστε και κρατήστε το κουμπί A για περισσότερο απο 3 δευτερόλεπτα. Μέχρι να σβήσουν τα λαμπάκια. Η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

**7. Ρυθμίσεις:** Για να ρυθμίσετε σωστή ημερομηνία και ώρα, όπως και να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο, πρέπει να συνδέσετε το ρολόι μέσω USB στον υπολογιστή ή λάπτοπ σας. Όταν αναγνωριστεί αυτόματα απο το λειτουργικό σύστημα θα δείτε τα αρχεία στην μνήμη. Μέσα στην μνήμη πρέπει να δημιουργήσετε notepad αρχείο κειμένου με το όνομα time.txt (Εάν δεν υπάρχει ήδη). Μέσα στο αρχείο πρέπει να γράψετε την σωστή ημερομηνία και ώρα με τον παρακάτω τρόπο:

2016.01.01 01:01:01 Y 1

Αυτό είναι έτος.μήνας.μέρα ώρα:λεπτά:δευτερόλεπτα

Μετά την ημερομηνία και ώρα, γράφετε το γράμμα Y (αγγλικό) εάν θέλετε να βλέπετε την ημερομηνία και ώρα πάνω στις φωτογραφίες/βίντεο και το γράμμα N (αγγλικό) εάν δεν θέλετε να φαίνονται ημερομηνία και ώρα πάνω στις φωτογραφίες/βίντεο.

Μετά το γράμμα γράφετε τον αριθμό 1, 2 ή 3 ανάλογα με την ανάλυση με την οποία θέλετε να είναι το βίντεο: 1 - 1920x1080, 2 - 1280x720 και 3 - 640x480 πίξελ.

Προς το προϊόν "HD κάμερα με IR διόδους σε ρολόι χειρός"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr