



IP ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της κάμερα πρέπει να κατεβάσετε την δωρεάν εφαρμογή BVCAM απο το Google Play για Android ή απο το App Store για iOS.

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να ενεργοποιήσετε την κάμερα και απο το κινητό σας τηλέφωνο να πάτε στην αναζήτηση ασύρματου δικτύου για να βρείτε το δίκτυο που δημιουργεί η κάμερα και να συνδεθείτε.

Μόλις συνδεθείτε με το δίκτυο της κάμερας, πηγαίνετε και ανοίγετε την εφαρμογή BVCAM.

Πλέον βλέπετε την κάμερα σε λειτουργία P2P.

Για να συνδέσετε την κάμερα με το ρούτερ του χώρου σας πρέπει να μπειτε στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Επιλέγετε Advance Config και έπειτα WiFi Config.

Μετά απο αυτό επιλέγετε το δίκτυο του χώρου σας και συνδέεστε.

Η κάμερα θα επανακκινηθεί και θα συνδεθεί με το δίκτυο του χώρου σας. Τώρα μπορείτε να βλέπετε εικόνα απο οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Μπορείτε να βάλετε κωδικό πρόσβασης στην κάμερα και μπορείτε να ρυθμίζετε την ανάλυση απο την εφαρμογή κτλ.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "IP μετακινούμενη κάμερα "

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr