



ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟΛΟΪ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε καλά την συσκευή για περίπου 4 ώρες.
2. Εισάγετε κάρτα μνήμης microSD στην θύρα και έπειτα βάλτε την συσκευή απο το κουμπάκι στο ON.
3. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε και κρατήστε το κουμπί 1 στο τηλεκοντρόλ. Θα δείτε το λαμπάκι να ανάβει και αυτό σημαίνει οτι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργεία αναμονής.
4. Για να τραβήξετε φωτογραφία, πατήστε το κουμπί 4 στο τηλεκοντρόλ. Το λαμπάκι θα σβήσει και θα ανάψει ξανά. Αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει φωτογραφία και είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης.
- 5.

Για να τραβήξετε βίντεο - απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί 3. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει και θα παραμείνει σβησμένο όση ώρα το ρολόι τραβάει βίντεο. Για να διακόψετε την καταγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί 3.

6. Ανιχνευτής κίνησης. Για να καταγράψετε βίντεο μόνο την ώρα που κάποιος περνάει μπροστά απο την κάμερα, ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή κίνησης με το πάτημα του κουμπιού 2. Η καταγραφή θα εκκινηθεί την ώρα που πιάσει κίνηση και θα σταματήσει όταν και η κίνηση σταματήσει. Για να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία, πατήστε το ίδιο κουμπί.

7. Για να κάνετε καταγραφή ήχου πατήστε το κουμπί 5. Για να σταματήσετε τη ηχογράφιση, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

8. Απενεργοποίηση - πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί 1 και το λαμπάκι θα σβήσει τελείως.

9. Όταν θέλετε να δείτε τα καταγεγραμμένα αρχεία, συνδέστε το ρολόι με τον υπολογιστή σας μέσω του USB καλωδίου. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει αυτόματα την συσκευή σαν φορητή μνήμη. Απο εκεί μπορείτε να χειριστείτε τα βίντεο αρχεία.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα επιτραπέζιο ρολόι"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr