



ΚΑΜΕΡΑ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής πρέπει να την φορτίσετε περίπου **4 ώρες**.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μετακινήστε το κουμπί προς την θύρα **USB**.

Μετά απο αυτό, απο το τηλεκοντρόλ με πάτημα του κουμπιού "**A**" για 2-3 δευτερόλεπτα, ανάβει κόκκινο λαμπάκι. Αυτό σημαίνει οτι έχετε ενεργοποιήσει την κάμερα και είναι σε λειτουργία αναμονής.

Για να ξεκινήσετε καταγραφή βίντεο πατήστε το κουμπί "**C**". Το λαμπάκι αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει οτι έχει αρχίσει η καταγραφή βίντεο. Για να σταματήσετε την καταγραφή, πατάτε το ίδιο κουμπί.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες, πατήστε το κουμπί "**B**". Κάθε πάτημα του κουμπιού είναι και μια φωτογραφία.

Τον ανιχνευτή κίνησης ενεργοποιήστε πατώντας το κουμπί "**D**". Το λαμπάκι αναβοσβήνει και σημαίνει οτι είσαστε σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης.

Η κάμερα απενεργοποιείτε όταν μετακινήσετε το κουμπί της προς τα δεξιά.

Για να δείτε τα αρχεία σας, με το καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή ή λαπτοπ σας. Απο εκεί μόλις αναγνωριστεί, μπορείτε να δείτε, να μεταφέρετε, αντιγράψετε και διαγράψετε τα αρχεία που έχετε καταγράψει.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα κρυμμένη σε διακόπτη ρεύματος"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr