



## ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟΛΟΙ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ανοίξετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να την φορτίσετε για περίπου 4 ώρες. Μετά Βάλτε τη microSD κάρτα στην υποδοχή (στη μέση, αριστερά αν το κοιτάμε από πίσω)

1. Λειτουργία-πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπι K1 (πάνω αριστερά, αν το κοιτάμε από πίσω) Ανάβουν μαζί πράσινο και κόκκινο φωτακι, μέχρι να αναγνωριστεί η κάμερα, μετά μένει αναμένω μόνο το πράσινο. Η κάμερα είναι έτοιμη.

2. Βιντεο. Με απλό πάτημα του K1 ξεκινά η έγγραφη. Το πράσινο φωτακι αναβωσβυνη 6 φορές και σβήνει. Για να σταματήσετε την έγγραφη, πατήστε πάλι το K1, η έγγραφη σταματά, και το φαιλ έχει αποθήκευτει.

3.Φωτωγραφίες:όπως είναι στη λειτουργία 1,πατήστε το K2

4.Ανιχνευτής κίνησης:Απο λειτουργία 1 πατήστε και κρατήστε το K2,αναβουν μαζί το πράσινο και το κόκκινο φωτάκι,αναβοσβυνουν 3 φορές και σβήνουν,το ρολόι είναι σε λειτουργία ανιχνευτής κίνησης.Για να δείτε σε τι λειτουργία είναι,πατήστε το K2,αν αναβοσβυσουν 3 φορές το πράσινο και το κόκκινο φωτάκι,είναι σε ανιχνευτή κίνησης.Για να βγείτε απο αυτή τη λειτουργία πατήστε K1.

5.Για να το σβησετε πατήστε και κρατήστε το K1 έως το πράσινο φωτάκι να σβήσει.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα με ανιχνευτή κίνησης σε επιτραπέζιο ρολόι"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr