



ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ HANDSFREE



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα ονόματα όλων των μερών της συσκευής:

1 - Κουμπί ενεργοποίηση /απενεργοποίηση

2 - Βίντεο εγγραφή

3 - Φωτογραφία

4 - Φωτεινή ένδειξη

5 - Μικρόφωνο

6 - Κάμερα

7 - Θύρα για TF κάρτα

8 - USB

9 - Ρεσέτ

1.Ενεργοποίηση:

Τοποθετήστε την TF κάρτα στην ειδική θύρα για εκείνη και πατήστε το κουμπί 1 συνεχόμενα.

Η μπλέ φωτεινή ένδειξη θα ανάψει μόνιμα, το οποίο σημαίνει, οτι η κάμερα είναι σε λειτουργεία

ετοιμότητας.

2.Φωτογραφία:

Πατήστε το κουμπί 3 μια φορά.Η μπλέ ένδειξη θα αναβοσβήσει μια φορά,το οποίο σημαίνει,οτι η συσκευή θα τραβήξει φωτογραφία και θα την αποθηκεύσει.Εάν μέχρι 20 δευτερόλεπτα μετά απο την πρώτη φωτογραφία που τραβήξατε,δεν τραβήξετε άλλη,η συσκευή απενεργοποιείται απο μόνη της.

3.Βίντεο εγγραφή:

Απο λειτουργία αναμονής,πατήστε μια φορά το κουμπί 2,μετά απο αυτό η μπλέ ένδειξη θα αναβοσβήσει και θα συνεχίσει να μένει αναμένη,το οποίο σημαίνει,οτι η συσκευή τραβάει βίντεο.

4.Απενεργοποίηση:

Πατήστε για περίπου τρία δευτερόλεπτα το κουμπί 1,μετα απο το οποίο η μπλέ ή ,η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήσει πέντε φορές και θα σβήσει.Η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

5.Έλεγχος της μπαταρίας:

Όταν η τροφοδοσία έχει λιγοστέψει, η κόκκινη και η μπλέ ένδειξη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν δύο φορές πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί και το βίντεο θα κλείσει αυτόματα.

6.Φόρτιση μπαταρίας:

Χρησιμοποιήσετ το USB καλώδιο,για να συνδέσετε την κάμερα με τον υπολογιστή ή συνδέστε την κάμερα κατευθείαν με τον υπολογιστή.Η κόκκινη και η μπλέ ενδείξεις θα αναβοσβήνουν,όση ώρα η μπαταρία φορτίζετε.Μετά απο αυτό θα είναι μόνιμα αναμένες.

7.Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας:

Σύνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας,μετά απο αυτό θα δείτε στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο της και θα μπορείτε να λειτουργήσετε μαζί της σαν να είναι φορητή μνήμη.Μετά απο αυτό δημιουργήστε αρχείο κειμένου στην κεντρική διεύθυνση - time.txt ή παρόμοιο.Μέσα σε

αυτό το αρχείο θα καταγράψετε την ημερομηνία και την ώρα με το παρακάτω φορμάτ:
2013.10.20 10:09:06

8.Web κάμερα:

Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε και σαν web κάμερα,και το καλύτερο είναι οτι δεν χρειάζεστε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό.Απλώς τοποθετήστε την στην USB θύρα του υπολογιστή σας και ο υπολογιστής σας πρέπει να την αναγνωρίσει αμέσως.Πατήστε και κρατήστε το κουμπί 5 για να μείετε στην λειτουργία web κάμερα.

Τώρα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για τις online συνομιλίες σας.Παρόλα αυτά,υπάρχει περίπτωση το λειτουργικό σύστημα να μην την αναγνωρίσει,για αυτό τον λόγο βγάλτε την κάμερα και συνδέστε την ξανά.

9. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βίντεο ανάλυση: AVI φορμάτ,1280x720 pixels και 30 λήψεις ανα δευτερόλεπτο

Φωτογραφική ανάλυση: JPEG φορμάτ και 1280x720 pixels

Φακός της κάμερας: 1.3 MP

Ώρα ασταμάτητης εγγραφής: Μια με μιάμιση ώρα.

Interface: 2.0 USB

Λειτουργεί αμέσως μόλις την συνδέσετε στον υπολογιστή σας, δεν χρειάζετε κανένα driver.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows ME/2000/XP/Vista/7, MAC OS, Linux

Διαστάσεις της συσκευής: 55*28*15 χιλιοστά

Εξωτερική TF κάρτα : υποστηρίζει απο 512 MB εως 32 GB

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Κάμερα με υψηλή αναλυση σε Handsfree"
Copyright 2005 - 2017 Spy.gr