



ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΑΠΤΗΡΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση του προϊόντος, πρέπει να γίνει φόρτιση 4 ώρες και τοποθετήστε κάρτα μνήμης.

Χωρίς κάρτα μνήμης η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει.

1. Με το συνεχόμενο πάτημα του κουμπιού που βρίσκετε στην κάτω πλευρά του αναπτήρα ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε η κάμερα.
2. Απο λειτουργία αναμονής με σύντομο πάτημα του ίδιου κουμπιού ξεκινάει η ηχογράφιση.
3. Απο λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα του κουμπιού για να "ανάψει" ο αναπτήρας τραβάτε φωτογραφίας.
4. Με το ίδιο κουμπί, το πατάτε συνεχόμενα και έτσι εκκινείτε την βίντεο εγγραφή. Με το ίδιο κουμπί την σταματάτε. Για να καταλάβετε όλες αυτές τις λειτουργίες, η συσκευή δονήζει.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Κάμερα μέσα σε αναπτήρα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr