



## ΚΑΜΕΡΑ, ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Πως να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κάμερα:**

**1.** Ανοίξτε την θύρα για την μνήμη και τοποθετήστε μια TF κάρτα εκεί. Μετά βάλτε το κλειδάκι στο ON και ενεργοποιήστε την κάμερα από το τηλεκοντρόλ.

**2.** Πρέπει το τηλεκοντρόλ να κοιτάζει προς την κάμερα και πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση. Η μπλέ και κόκκινη ένδειξη θα ανάψουν, μετά από αυτό όταν η κάμερα είναι έτοιμη, η μπλέ ένδειξη σβήνει, ενώ η κόκκινη παραμένει αναμμένη.

**3.** Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με αυτή την κάμερα, όταν από την αρχική κατάσταση αναμονής πατήσετε το κουμπί που έχει κλειδί πάνω του από το τηλεκοντρόλ. Με αυτό η μπλέ ένδειξη θα ανάψει μόνιμα, ενώ η κόκκινη θα σβήσει. Αυτό είναι μια ήδη τραβηγμένη φωτογραφία, η οποία αποθηκεύεται.

**4.** Μπορείτε να ξεκινήσετε να τραβάτε βίντεο, όταν από κατάσταση αναμονής πατήσετε από το τηλεκοντρόλ το κουμπί που έχει πάνω του ζωγραφισμένη κάμερα. Σε αυτή την στιγμή η κόκκινη ένδειξη θα σβήσει, ενώ πριν από αυτό έχει αναβοσβήσει τρεις φορές και το βίντεο θα ξεκινήσει να καταγράφεται. Για να διακόψετε το βίντεο, πατάτε ξανά το ίδιο κουμπί. Η κάμερα σταματάει και πριν από αυτό αποθηκεύει το βίντεο.

## **5. Ηχογράφηση:**

Από λειτουργία αναμονής, πατήστε στο τηλεκοντρόλ το κουμπί, στο οποίο έχει πάνω του ζωγραφισμένο μικρόφωνο. Η κόκκινη ένδειξη θα σβήσει εφόσον έχει αναβοσβήσει ήδη τρεις φορές και η κάμερα ξεκινάει να ηχογραφεί. Για να διακόψετε την ηχογράφηση και να την αποθηκεύσετε επαναλάβετε τις ίδιες κινήσεις.

## **6. Ανιχνευτής κίνησης:**

Από λειτουργία αναμονής της κάμερας, πατήστε από το τηλεκοντρόλ το κουμπί που έχει πάνω του ζωγραφισμένο άνθρωπο. Και οι δύο ενδείξεις θα σβήσουν, ενώ πριν από αυτό έχουν αναβοσβήσει τέσσερις φορές. Σε αυτή την στιγμή η κάμερα βρίσκεται σε ανίχνευση κίνησης και εάν από μπροστά της περάσει άνθρωπος ή ζώο, ο αισθητήρας θα την ενεργοποιήσει, για να καταγράψει όλα αυτά που συμβαίνουν. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομεί χρόνο και ρεύμα. Για να σταματήσετε αυτή την λειτουργία, απλά πατήστε το ίδιο κουμπί.

## **7. Web Κάμερα:**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κάμερα και σαν Web κάμερα, αλλά για τον σκοπό αυτό είναι καλό να εγκαταστήσετε τα drivers, που βρίσκονται σε ειδικό δίσκο, που συμπεριλαμβάνεται στο σετ. Εφόσον έχετε ανεβάσει τα drivers, πρέπει απλά να συνδέσετε την κάμερα με τον υπολογιστή σας μέσω του USB καλωδίου. Πρέπει να είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση.

## **8.Φόρτιση:**

Η κάμερα φορτίζεται πάρα πολύ εύκολα.Απλά σε απενεργοποιημένη κατάσταση ή συνδέστε την με τον υπολογιστή μέσω της USB θύρας,ή συνδέστε την στην πρίζα με τον προσαρμογέα.Όση ώρα φορτίζει η μπλέ ένδειξη θα αναβοσβήνει.

## **9.Ρεσέτ:**

Εάν για κάποιο λόγο η συσκευή σταματήσει να απαντάει,"κολλήσει" ή απλά παραμένει αναμένη,τότε πατήστε το κλειδί OFF απο την κάμερα,και μετά απο το οποίο ξανά το ON και μπορείτε να την ξαναχρησιμοποιήσετε.

**10.**Όταν η τροφοδοσία πέσει κάτω απο το ελάχιστο,τότε η μπλέ ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει και η οθόνη γίνεται λίγο θολή.Αυτό σημαίνει οτι αμέσως πρέπει να την βάλετε να φορτίσει.Εάν δεν υπάρχει τροφοδοσία,το αρχείο το οποίο καταγράφετε,αυτόματα διακόπτετε και αποθηκεύετε.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα,κρυμμένη σε συσκευή ανίχνευσης καπνού"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr