



ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΉ ΛΉΨΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, πρέπει να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης και να την φορτίσετε 4 ώρες.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πρέπει να βάλετε στο **ON** το κουμπί που έχει η κρεμάστρα απο πίσω.

Για να ενεργοποιηθεί το προϊόν πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί **A** στο τηλεκοντρόλ μέχρι να ανάψει το μπλέ λαμπάκι στο πλάι της κρεμάστρας.

Για να ενεργοποιήσετε καταγραφή βίντεο σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, πατάτε το κουμπί **A** μια φορά. Με το ίδιο κουμπί απενεργοποιείτε τον ανιχνευτή κίνησης.

Με το πάτημα του κουμπιού **C** στο τηλεκοντρόλ, τραβάτε φωτογραφίες. Κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού είναι και μια φωτογραφία.

Για να τραβήξετε συνεχόμενο βίντεο, πατήστε στο τηλεκοντρόλ το κουμπί **B**. Για να σταματήσετε την

εγγραφή βίντεο, πατάτε πάλι το κουμπί **B**.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την νυχτερινή λήψη, πατήστε το κουμπί **D** στο τηλεκοντρόλ.

Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί **A** μέχρι να σβήσει το μπλέ λαμπάκι και έπειτα βάλτε την κρεμάστρα στο **OFF**.

Για να δείτε τα αρχεία που έχετε καταγράψει, συνδέστε την κάμερα με το καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε, στην USB θύρα του υπολογιστή σας.Θα αναγνωριστεί αυτόματα απο το λειτουργικό σύστημα σαν φορητή μνήμη.Θα μπορείτε να δείτε, να διαγράψετε και να μεταφέρετε τα αρχεία σας.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "Κρεμάστρα με νυχτερινή λήψη"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr