



ΚΡΥΦΉ ΚΆΜΕΡΑ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΤΉ ΚΙΝΗΤΌΥ ΓΙΑ SAMSUNG



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να εκκινήσετε την κάμερα και να μπει σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε συνεχόμενα το **κουμπί A** στο τηλεκοντρόλ. Το λαμπάκι θα ανάψει. Με το ίδιο κουμπί απενεργοποιήσετε την κάμερα. Πατάτε μέχρι το λαμπάκι να σβήσει.

Βίντεο: πατήστε μια φορά το **κουμπί B**. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει και θα παραμείνει σβησμένο. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφει βίντεο. Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατήστε το ίδιο κουμπί και το λαμπάκι θα ανάψει ξανά. Αυτό σημαίνει ότι έχετε σταματήσει την καταγραφή βίντεο και έχει αποθηκευτεί.

Ανιχνευτής κίνησης: με το πάτημα του **κουμπιού C**, το λαμπάκι θα αναβοσβήσει και θα παραμείνει σβηστό. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα θα κάνει καταγραφή μόνο όταν μπροστά από τον φακό της υπάρχει κίνηση. Έτσι εξοικονομείτε από την μνήμη και δεν θα έχετε κενές καταγραφές. Με το ίδιο κουμπί μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή κίνησης.

Ηχογράφηση: με το πάτημα του **κουμπιού D** εκκινείτε την καταγραφή ήχου και με το ίδιο κουμπί την απενεργοποιείτε.

Για να δείτε τα καταγεγραμμένα αρχεία, βάλτε την κάρτα μνήμης στο αντάπτορα που έχει και συνδέστε τον σε **USB** θύρα του υπολογιστή ή του λάπτοπ σας. Θα αναγνωριστεί αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα σαν στικάκι. Από εκεί μπορείτε να δείτε, να διαγράψετε, αντιγράψετε, μεταφέρετε τα αρχεία σας και να προετοιμάσετε την συσκευή για την επόμενη χρήση.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κρυφή κάμερα σε φορτιστή κινητού για Samsung"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr