

SPYGR

ΚΡΥΦΉ ΚΆΜΕΡΑ ΣΕ ΡΟΛΪ ΧΕΙΡΌΣ - 4GB



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες χρήσης για το ρολόι χειρός - κρυφή κάμερα - 4GB - (αριθμός: HD06)

1. Ενεργοποίηση - Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο λειτουργίας (κάτω αριστερά). Ανάβουν για λίγο μπλέ και κόκκινο LED παραμένει αναμμένο μόνο το μπλε. Η κάμερα είναι σε κατάσταση αναμονής.
2. Απενεργοποίηση - Από την κατάσταση αναμονής πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το λειτουργικό κουμπί. Το κόκκινο κουμπί αναβοσβήνει δύο φορές και θα σβήσει - η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Αν στην κατάσταση αναμονής η κάμερα δεν εκτελεί καμία λειτουργία για 3 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
3. Λήψη βίντεο - από την κατάσταση αναμονής πιέστε το κουμπί λειτουργίας (κάτω αριστερά). Το μπλε LED

αναβοσβήνει τρεις φορές και σβήνει. Η κάμερα είναι σε λειτουργία λήψης audio-βίντεο αρχείου. Σε αυτή τη λειτουργία αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο το μπλε LED αναβοσβήνει τρεις φορές. Αυτό δείχνει ότι η κάμερα τραβάει αυτή τη στιγμή. Ενώ το μπλε LED αναβοσβήνει στιγμιαία πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας σταματά η καταγραφή, το αποθηκεύει στην εσωτερική μνήμη και η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

4. Φωτογραφίες - για να τραβήξετε φωτογραφίες από την κατάσταση αναμονής πιέστε το κουμπί για φωτογραφίες (πάνω αριστερά). Το κόκκινο LED αναβοσβήνει μια φορά, πράγμα που σημαίνει ότι η τραβάει την φωτογραφία και αποθηκεύεται στη κάρτα μνήμης.

5. Χρήση ως φλασάκι - η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από όλα τα λειτουργικά συστήματα (εκτός από τα Windows 98) και δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τους οδηγούς. Με απενεργοποιημένο το ρολόι απλώς συνδέστε το στη θύρα USB.

6. Web κάμερα - για να χρησιμοποιήσετε το ρολόι σαν web κάμερα χρειάζεται να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης από το CD εγκατάστασης.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν " Κρυφή κάμερα σε ρολόι χειρός - 4GB"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr