



ΚΡΥΦΉ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΣΤΥΛΉ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, φορτίστε την τουλάχιστον 4 ώρες και τοποθετήστε κάρτα μνήμης απο 4GB έως 16 GB.

1. Ενεργοποίηση: πατήστε και κρατήστε το κουμπί(υπάρχει μόνο ένα) για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το πράσινο λαμπάκι συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει οτι η κάμερα είναι σε λειτουργεία.

Με το πάτημα του κουπιού μια φορά τραβάτε φωτογραφία. Το πράσινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει. Αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει φωτογραφία.

2. Για να τραβήξετε βίντεο, πατήστε και κρατήστε το κουμπί για δυο δευτερόλεπτα. Το πράσινο λαμπάκι αναβοσβήνει τρεις φορές, και σβήνει. Η συσκευή τραβάει βίντεο. Για να το σταματήσετε, πατήστε το κουμπί μια φορά και το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει.

3. Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε το κουμπί συνεχόμενα μέχρι να αναβοσβήσει κόκκινο σβήσει η συσκευή, πατήστε και κρατήστε το κουμπί, ως που να σβήσουν τα λεντακια.

4. Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία που θα εμφανίζετε στα βίντεο και τις φωτογραφίες, εάν θέλετε, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου μέσα στην μνήμη με το όνομα time.txt και μέσα θα γράψετε την ημερομηνία και ώρα με την παρακάτω σειρά και τρόπο:

2012/10/24 10: 35: 00

Έπειτα απλά το αποθηκεύετε.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κρυφή κάμερα σε στυλό"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr