



## MINI IP LAN ΚΑΜΕΡΑ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε στην κόκκινη είσοδο αντάπτερ 12 V DC.
2. Το LAN συνδέστε με καλώδιο στο ρούτερ σας.
3. Ανοίξτε το Internet Explorer.

4. Γράψτε την IP διεύθυνση της κάμερας - 192.168.1.10

Κάντε εγκατάσταση ActiveX , και έπειτα κάντε εγκατάσταση το λογισμικό NETSurveillance απο το κουμπί Download.

5. Μετά απο εγκατάσταση με επιτυχία ανανεώστε το browser σας και επιλέξτε την γλώσσα που θέλετε.

6. Κάντε είσοδο στο σύστημα με το όνομα admin χωρίς κωδικό πρόσβασης

7. Εάν έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία θα ανοίξει παράθυρο με εικόνα απο την κάμερα και ρυθμίσεις.

8. Για να δείτε εικόνα απο την κάμερα πρέπει να εκκινήσετε το Main Stream (πάνω αριστερά) της κάμερας σας.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Μινι IP LAN κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr