



ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΦΩΝΗΤΙΚΉ ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την κάμερα για περίπου 4 ώρες.
2. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης microSD στην θύρα.

3. Μετακινείτε το κουμπί στην πίσω πλευρά της κάμερας προς το σύμβολο με το χεράκι. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα θα κάνει συνεχόμενη καταγραφή.

4. Πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί που είναι πάνω στην κάμερα. Θα ανάψει πράσινο λαμπάκι και αυτό σημαίνει ότι η κάμερα είναι σε αναμονή. Για να ξεκινήσετε την καταγραφή, πατήστε το κουμπί μια φορά σύντομα. Το πράσινο λαμπάκι θα αναβοσβήνει όση ώρα κρατάει η καταγραφή βίντεο. Εάν θέλετε να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατήστε μια φορά το ίδιο κουμπί και το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει πάλι μόνιμα. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε συνεχόμενα το ίδιο κουμπί μέχρι το λαμπάκι να σβήσει.

5. Φωνητική ενεργοποίηση: Με απενεργοποιημένη κάμερα, μετακινείτε το κουμπί στην πίσω πλευρά της κάμερας προς το σύμβολο με τα ηχητικά κύμματα. Μόλις η κάμερα ανιχνεύσει ήχο, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να καταγράφει όση ώρα έχει ήχο γύρω της. Μόλις σταματήσει ο ήχος θα συνεχίσει να καταγράφει για ακόμη ένα λεπτό και θα σταματήσει έπειτα.

6. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Όταν συνδέσετε την συσκευή με τον υπολογιστή σας και την αναγνωρίσει σαν φορητή μνήμη, εάν δεν έχει ήδη τέτοιο αρχείο, δημιουργήστε αρχείο κειμένου ονομάζοντας το `settime.txt`. Μέσα στο αρχείο γράψτε την ημερομηνία και ώρα με τον παρακάτω τρόπο: π.χ 2020-03-28,23:59:59 . Είναι με την σειρά έτος, μήνας, μέρα, ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα. Αποθηκεύστε και όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα θα δεχτεί αυτές τις ρυθμίσεις.

7. Ανάλυση, κυκλική καταγραφή, εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας με στάμπα στις καταγραφές. Μπορείτε να ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε κάθε μια από αυτές τις επιλογές. Δημιουργήστε αρχείο κειμένου με το ίδιο τρόπο όπως για την ημερομηνία και ώρα. Μέσα στο αρχείο με το 0 απενεργοποιημένη λειτουργία και με το 1 ενεργοποιημένη λειτουργία. Για παράδειγμα, εάν θέλετε ανάλυση 720P, χωρίς κυκλική καταγραφή και με ενεργοποιημένη στάμπα, γράψτε 0,0,1 . Για ανάλυση 1080P, ενεργοποιημένη κυκλική καταγραφή και ενεργοποιημένη στάμπα, πρέπει να γράψετε 1,1,1 . Αποθηκεύστε και όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα, θα δεχτεί όλες τις ρυθμίσεις.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα με φωνητική ενεργοποίηση"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr