



ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Βίντεο: Πατήστε το κουμπί ON/OFF, έπειτα πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί, το κόκκινο λαμπάκι ξεκινά να αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι τραβάτε βίντεο. Με το ίδιο κουμπί σταματάτε το βίντεο.

Εάν δεν σταματήσετε χειροκίνητα την κάμερα εκείνη θα συνεχίσει να τραβάει βίντεο και κάθε 5 λεπτά θα αποθηκεύει αρχείο στην μνήμη μέχρι να τελειώσει η μνήμη. (Το κουμπί ON/OFF είναι αυτό με το ξεκλειδωμένο λουκέτο)

2. Φωτογραφίες: Ενεργοποιήστε την συσκευή, πατήστε το κουμπί για αλλαγή λειτουργιών (το κουμπί με το κλειδωμένο λουκέτο) μένει μόνιμα αναμένο το μπλέ φωτάκι και πατώντας το ON/OFF κουμπί, τραβάτε

φωτογραφία.

3. Για ηχογράφηση ,απο λειτουργία αναμονής,δηλαδή όταν έχετε απλά ενεργοποιήσει την συσκευή ,πατάτε δύο φορές το κουμπί για αλλαγή λειτουργιών.Πατάτε το κουμπί ON/OFF για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.Με το ίδιο την διακόπτετε.Εάν δεν απενεργοποιήσετε την συσκευή ,θα συνεχίσει να ηχογραφεί και κάθε 15 λεπτά θα αποθηκεύει αρχείο.

4. Ανιχνευτής κίνησης: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ηχογράφησης πατάτε μια φορά το κουμπί για αλλαγή λειτουργιών.Η μπλέ και η κόκκινη ένδειξη θα ανάψουν,αυτό σημαίνει οτι βρίσκεστε σε λειτουργία ανιχνεύτης κίνησης.

5.Το κουμπάκι με το αυτοκίνητο ενεργοποιεί τις υπέρυθρες.Δεν ανάβουν πολύ δυνατά σαν φακό,αλλά φαίνετε ίσα-ίσα κόκκινο φώς στο βάθος.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Μπρελόκ με κάμερα και ανιχνευτή κίνησης"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr