

SPYGR

ΡΟΛΟΪ ΜΕ ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βίντεο ανάλυση 640x480 , 30 λήψεις ανα δευτερόλεπτο

Ανάλυση φωτογραφίας απο 1600x1200

Βίντεο φορμάτ: AVI

Φορμάτ φωτογραφίας: JPG

Φορμάτ ήχου /καταγραφή/: WAV φορμάτ με 64 kbps.

Μνήμη : 4GB

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων-λιθίου

Σύνδεση με υπολογιστή: Η σύνδεση με τον υπολογιστή σας γίνεται πολύ εύκολα – μέσω USB θύρες. Κάθε υπολογιστής έχει τέτοιες θύρες, αλλά σε μερικά κουτιά βρίσκονται απο πίσω,για αυτό κοιτάξτε καλά πριν τηλεφωνήσετε σε κάποιον ειδικό. Μετά απο αυτό πάρτε το USB καλώδιο, που θα βρείτε μέσα στο σετ.Συνδέστε την μία άκρη στην κάμερα και την άλλη άκρη στον υπολογιστή ,και θα πρέπει να εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας σας ειδοποίηση,οτι βρέθηκε νέα συσκευή.Εάν δεν εμφανιστεί,πηγαίνετε στο browser /My Computer/ και κάτω απο κάτω απο όλους τους δίσκους και πρέπει να βρείτε την κάμερα με το όνομα Removable Disk.

Απο εδώ και πέρα μπορείτε άνετα να αντιγράψετε και να μεταφέρετε αρχεία.

Ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα:

Αυτή η συσκευή ανανεώνει μόνη της την ημερομηνία και την ώρα απο τον υπολογιστή,μόνο χρειάζετε να τα συνδέσετε . Για αυτό συνδέστε με USB καλώδιο, πηγαίνετε στην κεντρική διεύθυνση και βρείτε το αρχείο WriteTime.exe. Τρέξτε το και η συσκευή αυτόματα θα ανανεώσει τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα,και όση ώρα τραβάτε βίντεο,στην κάτω δεξιά γωνία θα εμφανίζεται η τρέχων ώρα και ημερομηνία.

1. ON/OFF

- Βίντεο: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής και έναρξη/διακοπή της βίντεο εγγραφής.

2. USB

3. Φωτογραφίες: Με ένα πάτημα του κουμπιού τραβάει φωτογραφίες.

4. Φωτεινή ένδειξη: Δείχνει την τρέχων κατάσταση της συσκευής.

5. Φακός της κάμερας

Τρόποι χρήσεις της συσκευής:

1.Έναρξη: απο απενεργοποιημένη κατάσταση,πατήστε και κρατήστε για περίπου δύο δευτερόλεπτα το Power κουμπί ,η μπλέ και κόκκινη ένδειξη θα ανάψουν. Μετά απο αυτό αφήστε το κουμπί, η συσκευή προετοιμάζεται,η κόκκινη ένδειξη σβήνει και η μπλέ μένει μόνιμα αναμένη.Η κάμερα σας είναι σε κατάσταση αναμονής και έτοιμη για χρήση.

2. Απενεργοποίηση:Απο κατάσταση αναμονής και έτοιμο για χρήση,πατήστε και κρατήστε το Power κουμπί για δύο δευτερόλεπτα, η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές και η συσκευή κλείνει.Ή θα απενεργοποιηθεί εάν μείνει τρία λεπτά αχρησιμοποίητη.

3. Video /εγγραφή/: Απο λειτουργία αναμονής πατήστε το Power/video κουμπί, η μπλέ ένδειξη θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα σβήσει,η κάμερα έχει αρχίσει να τραβάει βίντεο.Εάν θέλετε να σταματήσετε να τραβάτε βίντεο πατήστε οποιοδήποτε κουμπί,η μπλέ ένδειξη θα ανάψει και θα αναβοσβήσει τρεις φορές,τότε πατήστε ξανά το power/video κουμπί και η συσκευή θα αποθηκεύσει το αρχείο στην μνήμη

.Μετά απο αυτό η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργεία αναμονής και έτοιμη για χρήση.

Εάν η κάρτα είναι πλήρης τότε και οι δύο ενδείξεις αρχίζουν να αναβοσβήνουν και μετά απο πέντε δευτερόλεπτα η συσκευή απενεργοποιείτε.

4. Pictures /φωτογραφίες/: Απο λειτουργεία αναμονής, πατήστε για λίγο το κουμπί camera , μετά απο αυτή κόκκινη ένδειξη ανάβει ,η φωτογραφία είναι τραβηγμένη και αποθηκευμένη στην μνήμη σε JPG φορμάτ

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Ρολόϊ με κρυφή κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr