



## ΠΈΝΑ ΜΕ ΚΡΥΦΉ ΚΆΜΕΡΑ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φορτίστε την συσκευή 4 ώρες πριν την χρήση.

1. Ενεργοποίηση - πατήστε συνεχόμενα το κουμπί μέχρι να ανάψει το μπλέ λαμπάκι.
2. Καταγραφή με ανάλυση 1280x720 - απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί μια φορά. Το μπλέ λαμπάκι αναβοσβήνει και αυτό σημαίνει οτι αυτή την στιγμή κάνετε καταγραφή. Πατήστε μια φορά το ίδιο κουμπί για να σταματήσετε την καταγραφή και θα αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης.
3. Καταγραφή με ανάλυση 1929x1080 - απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήσει κόκκινο λαμπάκι και η καταγραφή ξεκινάει. Για να σταματήσετε την

καταγραφή πατήστε το κουμπί σύντομα μια φορά.

4. Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί μέχρι να σβήσουν όλα τα λαμπάκια.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Πένα με κρυφή κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr