



USB ΜΪΝΙ ΚΆΜΕΡΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε την κάμερα σε ηλεκτρική πηγή. Θα ανάψει μπλέ λαμπάκι το οποίο σημαίνει οτι η κάμερα είναι σε αναμονή.
2. Απενεργοποίηση: Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί προς το USB μέχρι να σβήσει τελείως το λαμπάκι.

3. Συνεχόμενη καταγραφή: Πατήστε το κουμπί που είναι προς την πλευρά της κάμερα. Το μπλέ λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει οτι κάνετε καταγραφή βίντεο. Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

4. Ανιχνευτής κίνησης: Πατήστε το κουμπί προς το USB . Κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει τρεις φορές και σβήνει. Αυτό σημαίνει οτι όταν περάσει κάτι μπροστά απο τον φακό της κάμερας θα ξεκινήσει να τραβάει βίντεο. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή κίνησης.

5. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας, εφόσον έχει μέσα της κάρτα μνήμης. Θα αναγνωριστεί αυτόματα απο τον υπολογιστή σας και μέσα θα βρείτε αρχείο κειμένου με όνομα TIMEREST.txt μέσα διορθώστε την ημερομηνία και ώρα με την σωστή ή εάν δεν είναι γραμμένη μέσα γράψτε την με τον παρακάτω τρόπο:

2019-01-01,23:59:59 YY

Τα τελευταία σύμβολα είναι για να φαίνετε η να μην φαίνετε η ημερομηνία και ώρα στις καταγραφές και εάν θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η κυκλική καταγραφή. Υ ενεργοποιημένη λειτουργία, N απενεργοποιημένη.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "USB μίνι κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr