




WIFI IP ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην θύρα και συνδέστε την κάμερα με το ρεύμα. Συνδέστε την κάμερα με LAN καλώδιο στο ρούτερ σας. Κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή Eyecloud για **Android** και για **iPhone** στην κινητή σας συσκευή και ανοίξτε την εφαρμογή/ Πατήστε ADD device για να προσθέσετε την κάμερα.




2. Από το επόμενο μενού επιλέξτε IP camera για να προσθέσετε την συσκευή.



3. Επιλέξτε σύνδεση με καλώδιο.



4. Σιγуреуείτε οτι η κάμερα είναι συνδεδεμένη στην LAN θύρα του ρούτερ και η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ασύμρατο δίκτυο του ρούτερ.



5. Εάν όλα είναι έτσι, πατήστε το OK.




Свържете кабела.

Моля, подгответе устройството в съответствие с ръководството п


Моля, свържете камерата към рутера с мрежов кабел

Вече е свързан към Ethernet кабела


6. Η συσκευή θα σαρώσει για συνδεδεμένη κάμερα στο δίκτυο.




7. Όταν βρεί την κάμερα εισάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης.(Ο εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι 888888).




8. Όταν συνδεθεί με επιτυχία η κάμερα, θα την δείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.



9. Εάν πατήσετε τον τροχό μπορείτε να δείτε όλες τις επιπλέον ρυθμίσεις που έχετε την δυνατότητα να χειριστείτε, όπως, ήχο, καταγραφές, Wi-fi, ειδοποιήσεις κτλ.



10. Еδώ μπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε.



Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "WiFi IP μετακινούμενη κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr