



**ΜΪΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ 4 ΥΠΈΡΥΘΡΕΣ ΔΙΌΔΟΥΣ - 8 ΏΡΕΣ**



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Φορτίστε την κάμερα 5 ώρες πριν απο την χρήση της.
2. Τοποθετήσεν κάρτα μνήμης στην θύρα.

3. Για συνεχόμενη καταγραφή μετακινήστε το κουμπί προς το σύμβολο με την κάμερα και πατήστε το κουμπί Power για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Θα ανάψουν κόκκινο και μπλέ λαμπάκι, το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει 2 φορές και θα σβήσει όση ώρα η κάμερα τραβάει βίντεο. Για να σταματήσετε την καταγραφή πατάτε το κουμπί Power.

4. Για ενεργοποίηση του ανιχνευτή κίνησης, μετακινήστε το κουμπί προς το σύμβολο με κινούμενο άνθρωπο και πατήστε το κουμπί Power για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή με ανίχνευση κίνησης. Για να σταματήσετε την καταγραφή πατάτε ξανά το κουμπί Power.

5. Επιλογή ανάλυσης και ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. Συνδέστε την κάμερα με το καλώδιο της στο USB του υπολογιστή σας, έχοντας τοποθετήσει την κάρτα μνήμης στην κάμερα. Ανοίξτε το αρχείο με όνομα SYSCFG.TXT. Εκεί αλλάξτε την ημερομηνία και ώρα που ήδη υπάρχει μέσα, με το παρακάτω τρόπο:

2020-01-01 21:00:00 N0Y

Αυτό είναι έτος, μέρα, ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα. Με την αλλαγή στα τελευταία τρία σύμβολα επιλέγετε εάν θα υπάρχει στάμπα στα βίντεο με την ημερομηνία και ώρα (N χωρίς στάμπα, Y με στάμπα), ανάλυση (0 1920x1080, 1 1280x720, 2 720x480 πίξελ) και κυκλική καταγραφή για να διαγράφει τα παλαιότερα αρχεία και να γράφει πάνω τα νέα όταν η μνήμη γεμίσει. (Y κυκλική καταγραφή, N χωρίς κυκλική καταγραφή).

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα με 4 υπέρυθρες διόδους - 8 ώρες"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr