



## ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΈΣ ΔΙΌΔΟΥΣ - 7 ΏΡΕΣ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίζετε την κάμερα περίπου 5 ώρες πριν την πρώτη χρήση της.
2. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης στην προσδιορισμένη θύρα για αυτό.

3. Για συνεχόμενη καταγραφή βίντεο μετακινείστε το κουμπί προς το Video και πατήστε το κουμπί Power για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Θα ανάψουν κόκκινο και μπλέ λαμπάκι, το κόκκινο θα αναβοσβλησει δύο φρές και θα σβήσει όση ώρα κάνει καταγραφή βίντεο η κάμερα. Για να σταματήσετε την καταγραφή πατήστε το κουμπί Power.

4. Για ενεργοποίηση ανιχνευτή κίνησης μετακινείστε το κουμπί προς το M-Rec και πατήστε το κουμπί Power. Για να σταματήσετε την καταγραφή με ανιχνευτή κίνησης πατήστε ξανά το κουμπί Power.

5. Επιλογή ανάλυσης και ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. Συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας όταν έχετε βάλει κάρτα μνήμης μέσα πλέον. Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TIME.TXT.(Εάν το αρχείο δεν υπάρχει το φτιάχνετε και το ονομάζετε TIME). Εκεί μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και ώρα με τον παρακάτω τρόπο:

2020-01-01 21:00:00 N0Y

Αυτό είναι έτος, μέρα, ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα. Με την αλλαγή στα τελευταία τρία σύμβολα επιλέγετε εάν θα υπάρχει στάμπα στα βίντεο με την ημερομηνία και ώρα (N χωρίς στάμπα, Y με στάμπα), ανάλυση (0 1920x1080, 1 1280x720 πίξελ) και κυκλική καταγραφή για να διαγράφει τα παλαιότερα αρχεία και να γράφει πάνω τα νέα όταν η μνήμη γεμίσει. (Y κυκλική καταγραφή, N χωρίς κυκλική καταγραφή).

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία  
Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα με λευκές διόδους - 7 ώρες"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr